

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE HEBDOMADAIRE



Ne pas brancher d'appareil dont la charge dépasse 16A. Toujours vérifier que la prise de l'appareil connecté est entièrement insérée dans la prise du programmateur. Si le programmateur doit être nettoyé, débranchez-le puis utilisez un chiffon sec.

NE JAMAIS IMMERGER LE PROGRAMMATEUR DANS UN LIQUIDE.

Les appareils de chauffage et appareils similaires ne doivent jamais être laissés sans surveillance pendant le fonctionnement. Il est conseillé de ne pas connecter ce type d'appareils au programmateur.

REGLAGES : MANUEL ON/ AUTO/ MANUEL OFF

1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode désiré.
2. En mode MANUAL ON ou MANUAL OFF, le programmateur ne fonctionne pas suivant les paramètres du mode AUTO.
3. En passant du mode MANUAL au mode AUTO, le programmateur conservera les paramètres du mode MANUAL jusqu'à un nouveau réglage.

PREMIERE UTILISATION

1. Branchez le programmateur dans une prise de courant 220-240V.
2. Laissez-le en charge pendant 12 heures.
3. Après ce chargement, effacez les réglages en appuyant sur le bouton RESET (avec une mine de stylo).
4. Le programmateur est maintenant prêt à être utilisé.

REGLER L'HEURE ACTUELLE

1. Appuyer et maintenir l'appui sur le bouton CLOCK, appuyez sur WEEK pour sélectionner le jour actuel. Appuyez ensuite sur HOUR et MIN pour régler l'heure

MO = Lundi	TH = Jeudi	SA = Samedi
TU = Mardi	FR = Vendredi	SU = Dimanche
WE = Mercredi		

2. Relâchez tous les boutons : le jour et l'heure sont à présent paramétrés.
3. Pour changer le jour et l'heure, répétez les étapes précédentes.

FONCTION CYCLE

1. Appuyez sur les boutons CLOCK et CYCLE puis relâchez-les, le programmateur entre alors dans la fonction cycle et l'écran LCD affiche « CYCLE » et « ON ». Le réglage ON peut à présent être effectué.
2. Pressez les boutons HOUR et MIN pour ajuster la durée pendant laquelle vous souhaitez que l'appareil soit en marche. Pressez ensuite le bouton TIMER pour finaliser le réglage ON. L'écran LCD affiche « OFF ». Le réglage OFF peut à présent être effectué.
3. Appuyez sur les boutons HOUR et MIN pour ajuster la durée pendant laquelle l'appareil s'arrêtera.
4. Appuyez sur CLOCK pour démarrer le cycle: l'appareil se mettra en marche et s'arrêtera suivant vos réglages. RQ : un appui sur le bouton MODE permet de quitter la fonction cycle.

FONCTION COMPTE A REBOURS

1. Pressez les boutons CLOCK puis MODE pour entrer dans la fonction compte à rebours. L'écran affiche "COUNT" et "00:00".
 2. Pressez les boutons HOUR et MIN pour régler la durée désirée.
 3. Appuyez sur le bouton CLOCK pour lancer le compte à rebours. L'appareil cessera de fonctionner à la fin du compte à rebours.
- RQ : Un appui sur la touche CLOCK permet d'interrompre le compte à rebours, un nouvel appui sur CLOCK de le reprendre.

CONFIGURER UN PROGRAMME

Le programmateur peut intégrer jusqu'à 20 programmes. Il possède 18 combinaisons de jours ou de blocs de jours comme listés ci-dessous :

Mo	Sa	Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa	Th, Fr, Sa
Tu	Su	Mo, We, Fr	Mo, We, Fr, Su
We	Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su	Tu, Th, Sa	Tu, We, Th
Th	Mo, Tu, We, Th, Fr	Mo, Tu, We	We, Th, Fr
Fr	Sa, Su		

1. Appuyez sur le bouton TIMER puis le relâcher. Le réglage ON du programme 1 peut à présent être effectué.
2. Appuyez sur le bouton WEEK pour choisir l'une des 18 combinaisons possibles. Appuyez ensuite sur HOUR et MIN pour ajuster l'heure.
3. Appuyez sur le bouton TIMER pour finaliser le réglage ON et entrer dans le réglage OFF. Répétez l'étape 2 pour effectuer le réglage OFF.
4. Appuyez sur le bouton TIMER pour finaliser le réglage OFF et entrer dans un second programme. Répétez les opérations 2 et 3 pour faire les réglages de ce programme.
5. Après avoir terminé vos réglages, appuyez sur le bouton CLEAR et le maintenir pendant 5 secondes pour enregistrer et verrouiller vos programmes. Appuyez ensuite sur les boutons CLOCK et TIMER, vos programmes sont prêts à fonctionner.

Exemple : vous souhaitez que votre appareil se mette en marche à 16h20 et s'éteigne à 20h15 tous les jours

- a. Appuyez sur TIMER, l'écran affichera « 1 » et « ON ».
- b. Appuyez sur WEEK jusqu'à ce que l'écran affiche « MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU ».
- c. Appuyez sur HOUR et MIN jusqu'à ce que l'écran affiche « 16:20 ».
- d. Appuyez sur TIMER à nouveau, l'écran affichera « 1 » et « OFF ».
- e. Répétez ensuite l'étape c jusqu'à ce que l'écran affiche « 20h15 ».
- f. Appuyez sur CLEAR et le maintenir pendant 5 secondes pour verrouiller le programme : le programmateur fonctionnera suivant vos réglages à partir de maintenant.

Conseil: lors de la vérification de vos programmes, assurez-vous que ceux-ci ne se chevauchent pas, en particulier si vous utilisez les combinaisons de blocs de jours.

FONCTION ALEATOIRE

1. Appuyez en même temps sur les boutons WEEK et HOUR, l'écran affichera « RANDOM ».
2. Lorsque cette fonction est activée, le programme sera déclenché avec une avance aléatoire de 0 à 32 minutes.
3. Pressez de nouveau les boutons WEEK et HOUR pour quitter cette fonction.

FONCTION HEURE D'ETE

1. Appuyez en même temps sur les boutons HOUR et MIN, l'écran LCD affichera "SUMMER".
2. L'horloge sera alors avancée d'une heure.
3. Appuyez de nouveau sur les boutons WEEK et HOUR pour revenir à l'heure d'hiver.

FORMAT DE L'HEURE 12/ 24

Appuyez sur les boutons CLOCK et TIMER simultanément pour basculer en mode 12h ou 24h.

SPECIFICATIONS

Voltage : 220-240V AC 50Hz
 Charge maximum : 16A, 3600W
 Durée minimum de réglages : 1 Minute
 Température de fonctionnement : -10 to +40°C
 Accuracy +/-1 minutes per month
 Batterie de secours NI-MH (Li) 3.6V >2000 heures

WEEKLY ELECTRONIC PROGRAMMER



Don't plug in any appliance where the load exceeds 16Amp. Always ensure the plug of any appliance is fully inserted into the timer outlet. If cleaning of the timer is required, remove from mains power and wipe it with a dry cloth.

DON'T IMMERSER TIMER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

Heaters and similar appliances should never be left unattended during operation. The manufacturer recommends such appliances not be connected to timers.

MANUAL ON/ AUTO/ MANUAL OFF SETTING

1. Press MODE button to revert the three modes in turn.
2. In MANUAL ON or MANUAL OFF mode the timer doesn't operate as settings in AUTO mode.
3. When the mode is turned from MANUAL to AUTO, the timer will keep the setting of MANUAL until to the next timer setting.

INITIAL OPERATION

1. Plug the timer into a regular 220-240 Volt household power point and turn the power on.
2. Let it be charged for about 12 hours.
3. After charging clear all current information by pressing the RESET button with a sharp object such as a pen or pencil.
4. The timer is now ready to be set up for use.

SETTING CURRENT TIME

1. Press the CLOCK button and hold, also press the WEEK button to until the actual day is displayed. And then set the time by press the HOUR button and then MIN button as setting week, until the correct time is displayed. When setting, the buttons WEEK, HOUR or MIN can be held down for rapid forward counting.
2. Release both buttons. The week and time are settled.
3. To reset completing settings, repeat previous steps.

CYCLE TIME FUNCTION

1. Press both buttons CLOCK and CYCLE and release, the timer will enter into cycle function and LCD displays "CYCLE", "ON". ON setting can be make now.
2. Press HOUR and MIN to adjust the time as you expect, the appliance will keep ON and turn OFF after the time. And then press the button TIMER to complete ON setting. LCD displays "OFF". Now OFF setting is beginning.
3. Press HOUR and MIN to adjust the time as previous steps, and the appliance will turn ON and keep off after the time. Until LCD displays "ON".
4. The timer will ON and OFF in turn by your setting.

COUNTDOWN FUNCTION

1. Press both buttons CLOCK and MODE to enter into the countdown function. The LCD displays "COUNTDOWN", "START", "00:00".
 2. Press HOUR and MIN to set the time as you expect.
 3. Press the button CLOCK to start countdown. The appliance will stop working after the time your setting.
- Note: A press of the button CLOCK again will stop the countdown, a new press on this button will restart it.

PROGRAMS SETTING

The timer has a total of 20 ON/OFF programs a day, 18 combinations of day or blocks of days are available for this timer as follows:

Mo	Sa	Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa	Th, Fr, Sa
Tu	Su	Mo, We, Fr	Mo, We, Fr, Su
We	Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su	Tu, Th, Sa	Tu, We, Th
Th	Mo, Tu, We, Th, Fr	Mo, Tu, We	We, Th, Fr
Fr	Sa, Su		

1. Press the TIMER button and release, the first ON setting can be made now.
2. Press WEEK button to choose one combination in 18. Then press the HOUR and MIN button to adjust the correct time.
3. Press TIMER button again to finish ON setting and enter into the first OFF setting. By repeating 2 to make the first OFF setting.
4. Press the TIMER button again to finish the first OFF and enter into second ON setting. Repeat 2 and 3 program remaining settings.
5. After completing settings, press the CLEAR button and hold for 5 seconds, it will save your program and be locked. Then press the CLOCK button and the TIMER is ready to operate.

EXAMPLE: TIMER ON at 16:20 and TIMER OFF at 20:15 everyday

- a. Press TIMER and LCD displays "1", "on"
- b. Press WEEK until LCD displays "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU"
- c. Press HOUR and MIN until LCD displays 4:20PM or 16:20.
- d. Press TIMER again and LCD displays "1", "off"
- e. Repeat the above c step to make LCD displays 8:15PM or 20:15
- f. Press the button "CLEAR" and hold 5 seconds to lock the program, the timer will work as your setting from now on.

TIP: When verifying your programs ensure that the settings do not overlap, especially when using the block option.

RANDOM FUNCTION

1. Press both buttons WEEK and HOUR, the LCD will display RANDOM.
2. When this function is ON, the setting will executed with a random advance of 0-32 minutes.
3. Press both buttons WEEK and HOUR to cancel this function.

SUMMERTIME FUNCTION

1. Press both buttons HOUR and MIN, the LCD displays "SUMMER".
2. The clock will be settled with one hour more.
3. Press the two buttons again to revert to wintertime.

12/ 24 HOUR MODE

Press CLOCK and TIMER simultaneously to turn between 12 and 24 hour mode.

SPECIFICATIONS

Voltage 220-240V AC 50Hz
Max Load 16A, 3600W
Min Setting Time 1 Minute
Operating temperature -10 to +40°C
Accuracy +/-1 minutes per month
Battery backup NI-MH (Li) 3.6V>2000hours