

 Télécommande 4 canaux

-  Steuere 4 Kanäle fern
-  Remote control
-  Mando 4 canales
-  Telecomando 4 canali
-  4 kanałów zdalnych



Caractéristiques

- Compatible avec tous les automatismes SCS.
- Technologie Rolling code.
- 4 canaux disponibles.
- 433.92 MHz.
- 1 pile 12 VDC type A23 fournie
- Ce produit doit être conservé en lieu sec.

 Cet appareil est garanti 2 ans dans nos ateliers.

 2 Jahre Garantie gewährt ; Reparatur im Herstellerwerk.

 This device is guaranteed for 2 years (return to factory).

 Este aparato tiene una garantía de 2 años, en nuestros talleres.

 Questo apparecchio è garantito 2 annos, presso i nostri centri di riparazione.

 Urządzenie to posiada 2-letnią gwarancję u naszych przedstawicieli.

« Par la présente, la société SCS Sentinel déclare le produit TELECOMMANDE ACCESS 4C conforme à la directive RTE 1999/5/CE. Vous trouverez la déclaration de conformité CE complète sur le site www.scs-sentinel.com ».

Fabriqué en Chine

Hotline : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 € /min)

SCS Sentinel France - Route de St Symphorien - BP 69
85130 Les Landes Génusson



SCS



Référence : TELECOMMANDE ACCESS 4C
N° de lot :



SCS



Eigenschaften



- Mit allem automatismus SCS Vereinbar.
- Technologie verschlüsselt drehend.
- 4 verfügbare Kanäle.

Characteristics



- Remote control 4 channel rolling code.
- Range 30 m.
- Accessories for all the SCS automatisms.

Caratteristiche



- Compatibile con ogni SCS apparecchiature automatiche.
- Codici di tecnologia rotolanti.
- 4 canali disponibili.

Parametry



- Kompatybilne ze wszystkimi automatycznymi SCS.
- Rolling kod technologii.
- 4 kanały dostępne.


Características



- Mando de 4 canales con código rolling.
- Alcance de 30 metros.
- Compatible con todos los kits y los automatismos SCS.

Installation

Dévisser la vis au dos de la télécommande.



Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement.

Retirer la pile si vous n'utilisez pas le produit pendant plusieurs mois.

Pour le paramétrage et la reconnaissance de votre télécommande, utilisez la notice de votre installation.

Ne pas nettoyer votre produit avec des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux.

Ce produit doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Conserver votre télécommande en lieu sec, éloigné de la lumière directe du soleil ou d'une source de chaleur.

Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères. Ils font l'objet d'un tri sélectif.

Respecter la polarité des piles. Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement.

Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages.

La pile usagée doit impérativement être remplacée par une pile neuve de même type.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.