

Installation



① Pour changer les piles, retirer la vis à l'arrière de la télécommande



② Remplacer les 2 piles lithium et refermer le cache à l'aide d'un tournevis



• Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement.

- Pour le paramétrage et la reconnaissance de votre télécommande, utilisez la notice de votre installation.
- Ce produit doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Conservez votre télécommande en lieu sec, éloigné de la lumière directe du soleil ou d'une source de chaleur.
- Respectez la polarité des piles.
- Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. La pile usagée doit impérativement être remplacée par une pile neuve de même type.
- Retirez la pile si vous n'utilisez pas le produit pendant plusieurs mois.
- Ne nettoyez pas votre produit avec des substances abrasives ou corrosives. Utilisez un simple chiffon doux.
- Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères. Ils font l'objet d'un tri sélectif.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages.
- Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

