

**O - PROGRAMMATION ALARME**

Pour activer l'alarme complète :

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **[8][1]** . Aucun code programmé n'est utilisable.  
Pour désactiver, appuyer **[8][0]** .
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape.  
Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **[0]** .

**RAPPEL** : Pour quitter le mode programmation : pressez **[0]** .

**OUVERTURE PORTE** : Taper votre code suivi de **[#]** pour confirmer. La porte s'ouvrira.

**P - CODE PROGRAMMATION PERDU :**

Si vous oubliez votre code, vous devez couper le courant ouvrir votre clavier et appuyer sur « REST » (fonction à l'intérieur du clavier). Sans relâcher REST, remettre le clavier sous alimentation et attendre encore 3 secondes.  
Refermer votre clavier et vous pourrez ainsi recommencer la programmation.

**Q - CODE FAUX :**

Si vous tapez 8 codes faux successifs, le clavier se verrouillera automatiquement, aussi l'alarme se déclenchera. L'alarme sonne pendant 90 secondes.



Assistance téléphonique au 0 892 350 490 (0,34 € TTC la minute)  
Horaires hotline, voir le site internet

[www.scs-laboutique.com](http://www.scs-laboutique.com)

SCS SENTINEL  
Rte de St Symphorien - BP 69  
85130 LES LANDES GÉNUSSON (France)

## Manuel d'installation et d'utilisation

**PROGRAMMATION ET DÉPROGRAMMATION  
DES 5 BADGES CODÉS  
À L'AIDE DU CLAVIER XO006C**
**A - POUR ENTRER DANS LE MODE DE PROGRAMMATION :**

- 1) Taper le code de programmation par défaut : **[6][6][6][8][8]**
- 2) Presser **[#]** pendant 3 secondes.

**B - POUR ENTRER UN NOUVEAU CODE DE PROGRAMMATION**

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Presser **[1]**
- 3) Taper votre nouveau code de 5 chiffres. (Exemple : **[1][2][3][4][5]**)
- 4) Presser **[#]** pour confirmer.
- 5) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape.  
Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **[0]** .

**C - POUR AJOUTER UN NOUVEAU BADGE ASSOCIÉ À UN NOUVEAU CODE UTILISATEUR (FONCTION BADGE ET CODE / FONCTION BADGE OU CODE)**

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **[6][0][2]**
- 3) Entrer le code du badge (de **[0][0][1]** pour le premier jusqu'à **[5][0][0]** ).  
Passer le badge devant le clavier.
- 4) Taper votre nouveau code de 4 chiffres. (exemple : **[1][2][3][4]**)
- 5) Presser **[#]** pour confirmer
- 6) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape.  
Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **[0]** .

**D - POUR SUPPRIMER TOUS LES CODES**

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **[4][4][4][4]** (seul le code de programmation n'est pas supprimé).
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape.  
Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **[0]** .

**E - PROGRAMMATION DU TEMPS D'OUVERTURE**

Pour programmer le temps d'ouverture de la porte :

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **5** plus le temps en seconde désiré. (Exemple : **520** 20 sec d'ouverture).
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape.  
Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

**F - PROGRAMMATION ALARME**

Pour activer l'alarme complète :

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **81**. Aucun code programmé n'est utilisable.  
Pour désactiver, appuyer **80**.
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape.  
Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

**RAPPEL** : Pour quitter le mode programmation : pressez **0**.

**OUVERTURE PORTE** : Taper votre code suivi de **#** pour confirmer. La porte s'ouvrira.

**G - CODE PROGRAMMATION PERDU :**

Si vous oubliez votre code, vous devez couper le courant, ouvrir votre clavier et appuyer sur « REST » (fonction à l'intérieur du clavier). Sans relâcher REST, remettre le clavier sous alimentation et attendre encore 3 secondes.  
Refermez votre clavier et vous pourrez ainsi recommencer la programmation.

**H - CODE FAUX :**

Si vous tapez 8 codes faux successifs, le clavier se verrouillera automatiquement, aussi l'alarme se déclenchera. L'alarme sonne pendant 90 secondes.

**I - POUR ENTRER UN NOUVEAU CODE DE PROGRAMMATION :**

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Presser **1**.
- 3) Taper votre nouveau code de 7 et 10 chiffres. (Exemple : **123 45678**)
- 4) Presser **#** pour confirmer.
- 5) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape.  
Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

**J - POUR AJOUTER UN NOUVEAU BADGE ( FONCTION BADGES)**

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **622**.
- 3) Entrer le code du badge (de **001** pour le premier jusqu'à **500**)
- 4) Passer le badge devant le clavier.
- 5) Presser **#** pour confirmer.
- 6) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

**K - POUR SUPPRIMER UN BADGE ET SON CODE UTILISATEUR**

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Presser **3**.
- 3) Taper le code du badge à effacer (ex : **001**).

**L - POUR SUPPRIMER TOUS LES CODES**

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Taper **4444** (seul le code de programmation n'est pas supprimé).
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

**M - PROGRAMMATION DU TYPE D'UTILISATION**

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Pour choisir :
  - La fonction clés : taper **62+#** (pour confirmer).
  - La fonction clés OU codes : taper **60+#** (pour confirmer).
  - La fonction clés ET codes : taper **61+#** (pour confirmer).
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.

**N - PROGRAMMATION DU TEMPS D'OUVERTURE  
POUR PROGRAMMER LE TEMPS D'OUVERTURE DE LA PORTE**

- 1) Entrer en mode programmation.
- 2) Presser **5** plus le temps en seconde désiré.  
(Exemple **520** pour 20 secondes d'ouverture).
- 3) Si vous souhaitez continuer la programmation, passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez **0**.