Kit Vidéosurveillance DWS

Manuel d'installation et d'utilisation







CONTENTS

INTRODUCTION	3
VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVANT DE COMMENCER.	3
INTERVALLE DE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS SANS FIL	3
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	4
CONTENU DU KIT	7
CONSEILS DE SÉCURITÉ ET D'INSTALLATION	8
Installation de la caméra	9
Réglage du canal de la caméra (facultatif)	9
Couplage de la caméra au récepteur (facultatif)	10
	11
DÉCOUVERTE DE VOTRE CAMÉRA	12
Présentation de l'écran	12
Icônes de l'écran	13
CONFIGURATION DE VOTRE RÉCEPTEUR VIDÉO	14
	14
CONFIGURATION DE LA CAMÉRA	14
Couplage de la caméra	15
Réalage de la luminosité de la caméra	15
Activation de la caméra	1.5
CONFIGURATION DE L'ENREGISTREUR	16
Enregistrement programmé	16
Sensibilité de la détection de mouvement	16
Configuration de la zone de masquage	17
Durée d'enregistrement	17
LISTE DES ÉVÈNEMENTS	18
CONFIGURATION DU SYSTÈME	18
Date et heure	19
Sortie TV	19
Mode d'économie d'énergie	19
Affichage multicanal en cas d'inactivité	20
Réinitialisation	20
ALARME SONORE	21
OPTIONS PANORAMIQUE, INCLINAISON ET ZOOM	21
ACTIVATION DES CAMÉRAS AFFICHÉES EN MODE BALAYAGE	21
ÉCRASEMENT DES DONNÉES DE LA CARTE MÉMOIRE	21
LOGICIEL DE LECTURE SUR PC	22
Présentation du logiciel Sec24 Media Player	22
Installation du logiciel	22
Lecture des fichiers	23
résolution des problèmes	25
À PROPOS DE LA TECHNOLOGIE SANS FIL NUMÉRIQUE.	26
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	27
GESTION DES SUPPORTS DE STOCKAGE	27
DECLARATION DE GARANTIE	55

INTRODUCTION

VEUILLEZ LIRE CES INFORMATIONS AVANT DE COMMENCER

Faites toujours preuve de discemement lorsque vous installez du matériel de vidéosurveillance, en particulier lorsqu'il existe une politique préconisée. Renseignez-vous sur la règlementation locale en vigueur en matière d'installation légale de matériel d'enregistrement et de surveillance vidéo. Vous devrez peut-être obtenir le consentement d'une tierce partie.

INTERVALLE DE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS SANS FIL

Assurez-vous que la réception du signal capté par la(les) caméra(s) sans fil soit optimale entre la(les) caméra(s) et le récepteur. Si nécessaire, réduisez la distance entre la(les) caméra(s) et le récepteur afin d'améliorer les performances générales du système. Le kit de vidéosurveillance enregistrable avec caméra couleur sans fil fonctionne à une fréquence numérique sécurisée de 2,4 GHz, qui peut largement réduire les interférences provenant des produits tels les routeurs sans fil, les téléphones sans fil et les fours à micro-ondes.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

La garantie de ce produit sera annulée en cas de dommages causés par le non-respect de ce manuel d'instructions. Nous n'assumerons aucune responsabilité en cas de dommages causés à des objets ou des personnes, découlant de manipulations incorrectes ou du non-respect des notices de sécurité. Tout recours en garantie sera nul et non avenu dans ces cas.

1. Ne faites pas tomber, ne perforez pas et ne démontez pas la caméra car la garantie sera annulée dans ces cas.

2. Évitez-leur tout contact avec l'eau et lavez-vous les mains avant de les utiliser.

3. Ne tirez jamais sur les câbles l'alimentation. Saisissez la prise pour le débrancher de la prise de courant.

4. N'exposez pas la caméra à de hautes températures ni à la lumière directe du soleil. Cela risque d'endommager la caméra ou d'entraîner des dysfonctionnements temporaires.

5. Utilisez les dispositifs avec soin. Évitez d'appuyer fortement sur le boîtier de la caméra.

6. Pour votre propre sécurité, évitez d'utiliser la caméra ou éteignez-la en cas de tempête ou d'orage.

7. Débranchez l'adaptateur secteur si vous n'utilisez pas le dispositif pendant une longue période.

8. N'utilisez que les accessoires et les adaptateurs secteur fournis par le fabricant.

9. Afin de respecter la règlementation en matière de responsabilité parentale, gardez ces dispositifs hors de la portée des enfants.

10. Vérifiez que les câbles d'alimentation ne soient pas écrasés ni endommagés par des bords tranchants lors du fonctionnement des dispositifs.





Déclaration de conformité FCC

Ce dispositif est conforme à la partie 15 de la règlementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.



Les produits marqués CE sont conformes à la directive BMC (2004/108/EC), à la directive Basse tension (73/23/EEC), à la directive R&ITE (99/5/EC) et à la directive ROHS (2011/65/EU) du Conseil de l'Union Européenne. (2011/65/EU) du Conseil de l'Union Européenne. La conformité à ces directives implaue la conformité aux normes

(2011/65/EU) du Conseil de l'Union Européenne. La conformité à ces directives implique la conformité aux normes européennes suivantes : EMC : EN 301 489 - LVD : EN 60950 - Radio : EN 300 328

AVERTISSEMENT FCC/CE

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B conformément à la section 15 des règlements de la FCC et de la norme ETSI(EN) 300328.

Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère et utilise un rayonnement de fréquence radio et peut causer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Rien ne permet de garantir que ces interférences se produiront à un moment quelconque. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.-Brancher l'appareil à une prise de courant se trouvant sur un circuit électrique différent de celui auquel il est branché actuellement.- S'adresser à un technicien radio/télévision pour obtenir de l'aide supplémentaire. Vous êtes informé que tout changement ou toute modification qui n'aura pas préalablement été approuvé(e) par la partie responsable de la conformité peut annuler votre droit relatif au fonctionnement de cet appareil.

ÉLIMINATION



Lorsque ce système de caméra cesse de fonctionner ou qu'il ne peut plus être réparé, il doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur. Élimination des piles et des accumulateurs usagés : Vous être légalement tenu (Directive sur les piles) de retourner les piles et les accumulateurs usagés. Il est interdit d'éliminer les piles et les accumulateurs usagés avec les déchets ménagers !

Les piles et les accumulateurs contenant des substances dangereuses affichent ces symboles sur le côté. Ces symboles indiquent qu'il est interdit d'éliminer ces piles ou ces accumulateurs dans les déchets ménagers. Voici les abréviations des métaux lourds : Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb. Vous pouvez retourner les piles et les accumulateurs usagés qui ne peuvent plus être chargés dans les points de collecte agréés de votre communauté ainsi que dans les commerces et les points de vente des piles et des accumulateurs. Suivre ces instructions vous permet de répondre aux exigences règlementaires et de contribuer à la protection de l'environnement.

DÉCLARATION POUR UNE INSTALLATION DE VIDÉOSURVEILLANCE

La vidéosurveillance est soumis aux articles L223-1 à L223-9; L251-1 à L 251-8; L 253-1 à L253-5 et L254-1 du code de la sécurité intérieure. Décret d'application N° 96-926 du 17 octobre 1996 modifiée.

Dans les lieux privés : domicile / entreprise non ouverte au public

Les systèmes sans enregistrements dans les lieux privés (domicile ou entreprises non ouvertes au public extérieur) qui n'accueillent pas de public au sens de la loi ne relèvent d'aucune procédure administrative préalable. La mise en place éventuelle de caméras doit cependant s'effectuer dans le respect de la vie privée et sans visionner la voie publique.

Les dispositions générales du code civil sur le droit à l'image ou des réglementations particulières telles que celle du code du travail sont alors applicables.

Dans les lieux ouverts au public

Concernant les lieux ouverts au public s'il n'existe aucun enregistrement et que les images prises par la caméra sont directement renvoyées sur un seul et même écran que tout le monde peut voir en entrant, nous ne sommes pas non plus dans un système considéré comme participant à de la surveillance.

En revanche si les images collectées par la caméra sont également renvoyées sur un écran central sur lequel d'autres images collectées par d'autres caméras sont également proposées aux fins de surveillance, alors nous sommes bien dans un système de vidéoprotection relevant du code de sécurité intérieure.

Dans ce cas, l'installation d'un système de vidéoprotection relève d'une autorisation préalable à solliciter auprès du préfet du département qu'il y ait enregistrement ou pas des images.

Adresser une demande d'autorisation à la préfecture de votre département qui instruira votre demande. Le formulaire à compléter est le cerfa 13806°03. Les informations générales et aide pour remplir la demande d'autorisation d'un système de vidéo protection sont dans la notice d'information 51336#02. Site internet : http:// www.interieur.gouv.fr

CONTENU DU KIT

A / Récepteur numérique



B / Caméra numérique sans fil x 1



C / Adaptateur secteur de la caméra 5V/1A et du récepteur x 2



D / Pied de la caméra x 1



E/Sac de vis x 1



F / Logiciel PC (CD-ROM) x 1



G/Câble AV x 1



H / Antenne de la caméra x 1



I/Manuelx1



OUTILS NÉCESSAIRES :

- Perceuse électrique
- Mèche à maçonnerie de 5 mm
- Mèche à maçonnerie de 15 mm
- Tournevis

VISION NOCTURNE

La caméra possède des leds infrarouges de vision nocturne, qui vous permettent d'effectuer une surveillance 24 heures sur 24. Ces leds s'activeront automatiquement la nuit et l'image sera affichée en noir et blanc. La portée maximale de la vision nocturne est de 7 mètres.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

- Éviter de positionner la caméra directement en face du soleil pour ne pas nuire à la qualité des images.
- Éviter d'orienter l'objectif de la caméra juste en face d'une vitre transparente, car les leds de vision nocturne produiront une image floue la nuit.
- Évitez d'orienter la caméra directement vers des buissons, des branches ou des objets en mouvement qui peuvent naturellement bouger en raison du vent. Cela est également nécessaire si vous devez utiliser la fonction de détection de mouvement du logiciel PC pour enregistrer les mouvements, car certains mouvements risqueraient d'être enregistrés inutilement.



Fixez le pied de la caméra sur le mur



Desserrez la vis à tête



Réglez l'angle de vue puis fixez le joint à l'aide de la vis à tête.

RÉGLAGE DU CANAL DE LA CAMÉRA (FACULTATIF)

La caméra sans fil émet par défaut sur le canal 1.

Le moniteur prend en charge jusqu'à 4 caméras. Suivez les instructions de la section Configuration de la caméra ci-dessous pour configurer ou modifier le canal du moniteur de la caméra. Si vous souhaitez coupler une autre caméra au moniteur fourni dans ce kit, assurez-vous que son canal soit différent de celui de la(des) caméra(s) existante(s).

MISE EN MARCHE ET ARRÊT DU SYSTÈME

DÉCOUVERTE DE VOTRE CAMÉRA

- Insérez la carte mémoire dans le récepteur si elle n'y est pas déjà installée.

- Maintenir enfoncé le bouton POWER durant une seconde pour mettre en marche le système. Maintenir enfoncé le bouton POWER deux secondes pour arrêter le système.

Après avoir mis en marche la caméra, réglez de nouveau sa position de prise de vue si nécessaire.



	Affichage	Menu	Lecture	Mode Enregistrement	Autres
1					indicateur de liaison
2					indicateur d'alimentation
3	changement de canal	curseur haut	avance rapide		
4	diminution du volume	curseur gauche	changement du canal d'affichage		
5	menu	ok / entrée	lecture / pause		
6	augmentation du vol.	curseur droite	augmentation du vol.		
7	changement de canal	curseur bas	avance rapide		
8	esc.	sortie	précédent		
9	enr./arrêt		suivant	arrêt	
10	zoom				
-11	alarme				
12					bouton marche arrêt

ICÔNES DE L'ÉCRAN

- 1. 21 Indicateur de signal
- 2. 1 Indicateur du canal 1
- 3. 🔴 Indicateur d'enregistrement
- 4. 🖀 Indicateur de canal audio
- 5. Mode d'affichage

1

- Affichage quadravision 27
 - Affichage en balayage
 - Affichage d'une seule caméra
- 6. Volume audio (à sept niveaux)
- → Volume maximal → Volume à 50 % → Volume Silence 7. Indicateur d'alimentation du récepteur

L'indicateur d'alimentation indiguera 100% si le récepteur est complètement chargé ou que vous utilisez un adaptateur. L'indicateur d'alimentation indiquera la capacité de batterie disponible sous forme de blocs.

Vous devrez recharger le récepteur si l'indicateur d'alimentation n'affiche plus qu'un bloc. Le système peut s'éteindre à tout moment lorsque l'indicateur d'alimentation n'affiche plus de bloc.

📖 = 100 % de batterie disponible 🔲 = 50 % disponible m = 70 % disponible = 20 % disponible

1	8	(R)		÷.	
					_
					_
		III] 01	-01-2011	AM12:54:	29

CONSEILS DE SÉCURITÉ ET D'INSTALLATION

POUR LE RÉCEPTEUR :

- Conserver à l'écart des sources de chaleur et des hautes températures
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil
- Éviter les endroits humides
- Éviter les vibrations
- Installer dans un environnement ventilé

POUR LE(S) CAMÉRA(S) ET LE RÉCEPTEUR :

Ne tentez pas d'ouvrir les dispositifs lorsque l'adaptateur secteur est connecté afin d'éviter tout risque de blessures.

Lors de l'installation de la caméra ou des caméras de vidéosurveillance, suivez toujours les conseils du fabricant des outils électriques, des escabeaux et des échelles, etc. Portez des équipements de sécurité (par exemple des lunettes de sécurité) lorsque vous percez des trous.

Recherchez les fils électriques et les conduites d'eau cachés avant de percer des trous à travers les murs. Nous vous recommandons d'utiliser un détecteur de câbles ou de tuyaux.

Nous vous recommandons également d'éviter d'exposer la caméra à des conditions climatiques extrêmes (par exemple sous une gouttière pouvant laisser échapper de l'eau). Lors de l'installation des caméras de ce système, nous vous recommandons d'utiliser des conduits de câbles pour éviter d'exposer les câbles de rallonge vidéo et d'alimentation à l'extérieur et d'éviter ou de réduire les risques de détérioration. Après avoir percé un trou à travers un mur externe pour y faire passer un câble, assurez-vous de le sceller à l'aide d'un produit d'étanchéité pour éviter les infiltrations.

Afin d'éviter les risques d'incendie et d'électrocution, ne tentez pas d'ouvrir le boîtier lorsque le système est exposé à la pluie, à l'eau ou à des conditions humides. Il n'existe aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur du système. Confiez la réparation de ce dispositif à du personnel technique qualifié. Évitez d'orienter la(les) caméra(s) directement vers le soleil ou des buissons, des arbres, des branches ou des objets en mouvement qui peuvent faire naturellement bouger le récepteur, par exemple en cas de vent. Le système possède également une fonction de « masquage ». L'utilisateur peut désactiver la détection de mouvement dans certaines zones de l'image où elle n'est pas



COUPLAGE DE LA CAMÉRA AU RÉCEPTEUR (FACULTATIF)

Suivez les instructions de la section Configuration de la caméra pour configurer ou modifier le canal de la caméra. Si vous souhaitez coupler une autre caméra au moniteur fourni dans ce kit, assurez-vous que son canal soit différent de celui de la(des) caméra(s) existante(s).



Note :

Si la caméra se trouve à une distance comprise entre 1 m et 1.5 m du moniteur et que le volume de la caméra sur le récepteur est activé, vous risquez d'entendre un sifflement provenant du moniteur : il s'agit du retour du microphone. Dans ce cas, éloignez davantage la caméra du moniteur afin d'éviter ce bruit.

Si l'alimentation de la caméra se trouve en permanence à l'extérieur, assurez-vous qu'elle soit correctement protégée.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



DÉCOUVERTE DE VOTRE RÉCEPTEUR



8. Indicateur d'alimentation de la caméra (en fonction du modèle)
= 100 % de batterie disponible = 50 % disponible
= 70 % disponible = 20 % disponible
9. Heure du système MM JJ AAAA AM hh:mm:ss
10. Indicateur de ZOOM
x1 Ind. de grossissement X

CONFIGURATION DE VOTRE RECEPTEUR VIDEO

Le MENU PRINCIPAL vous permet de configurer les préférences du système, de la luminosité de la caméra et la langue utilisée par le système. Cette section décrit en détail ces fonctionnalités. Elle explique la manière d'accéder aux écrans de votre récepteur ainsi que ses procédures de fonctionnement.

MENU PRINCIPAL



Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal (MAIN MENU). Le système sélectionne EVENT LIST par défaut. Utilisez les boutons ▲▼◀► pour parcourir les menus ; appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre sélection et accéder au sousmenu

Le système quittera le MAIN MENU après 2 minutes d'inactivité.



CONFIGURATION DE LA CAMÉRA

1. Sélectionnez CAMERA SETUP puis appuyez sur le bouton MENU pour accéder au sousmenu.

2. Utilisez les boutons ▼ ▲ pour sélectionner la caméra que vous souhaitez configurer (de l à 4).

3. Utilisez les boutons ◀► pour sélectionner le sous-menu [CAMERA PAIRING] [BRIGHTNESS] [CAMERA ON/OFF]

Couplage de la caméra



Votre caméra est connectée par défaut au moniteur sur le canal 1. Pour ajouter une ou plusieurs caméras à votre système, vous devez la (les) connecter à différents canaux. 1. Affichez en surbrillance l'option PAIRING puis appuyez une fois sur le bouton MENU pour procéder au couplage de la caméra 2. Le voyant de couplage de la caméra clignotera une fois puis de manière continue pour indiquer que des données sont en cours de transmission. Appuyez rapidement sur le bouton de couplage de la caméra.

Une fois le processus de couplage terminé, le système affichera « PAIRED » à l'écran. En cas d'échec, « PAIRING FAIL » sera affiché. Répétez le processus de couplage de la caméra si vous souhaitez ajouter d'autres caméras sur le récepteur.

3. Appuyez sur ESC pour retourner au MAIN MENU, ou appuyez sur les boutons ▼▲ pour sélectionner une autre caméra et poursuivre le processus de couplage.

Réglage de la luminosité de la caméra



Activation de la caméra



 Affichez en surbrillance l'option LUMINOSITÉ DE L'IMAGE puis utilisez les boutons ▼▲ pour régler la luminosité de la caméra en choisissant parmi les options OFF, LOW, MEDIUM et HIGH (arrêt/faible/moyenne/ élevée).

Appuyez une fois sur le menu MENU pour confirmer.

2. Appuyez sur ESC pour retourner au MAIN MENU, ou appuyez sur les boutons ▼▲ pour sélectionner une autre caméra.

 Affichez en surbrillance l'option ACTIVATION puis utilisez les boutons ▼▲ pour activer ou désactiver la(les) caméra(s). Appuyez une fois sur le menu MENU pour confirmer.

 Appuyez sur ESC pour retourner au MAIN MENU, ou appuyez sur les boutons ▼▲ pour sélectionner une autre caméra.
 NOTE : Assurez-vous d'activer le mode SCAN (balayage) ou QUAD (quadravision) de la(des) caméra(s) pour au'elle(s)

fonctionne(nt) correctement (l'option « ON » n'est disponible que si la caméra a été couplée au système). FR



1. Sélectionnez RECORDER SETUP puis appuyez sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu. 2. Utilisez les boutons ♥▲ pour sélectionner le sousmenu [RECORD SCHEDULE] [MOTION DETECTION SENSITIVITY] [FORMAT STORAGE] [SETUP MASKING AREA] [MOTION RECORD TIME]

Enregistrement programmé

-	_	_	_	_
₽⁄	AM12:00	AM01:00	AM02:00	AM03:00
	AM04:00	AM05:00	AM06:00	AM07:00
	AM08:00	AM09:00	AM10:00	AM11:00
	PM12:00	PM01:00	PM02:00	PM03:00
	PM04:00	PM05:00	PM06:00	PM07:00
٢	PM08:00	PM09:00	PM10:00	PM11:00

Vous pouvez choisir parmi trois options d'enregistrement disponibles.

- 1. Sélectionnez la période puis appuyez sur MENU.
- 2. Faites défiler les différents modes d'enregistrement.
- M : MOTION (enregistrement uniquement en cas de déclenchement)
- S : SCHEDULE (enregistrement continu) C : MANUAL (enregistrement manuel)

3. Le système enregistrement les 4 canaux simultanément en modes d'enregistrement MOTION, SCHEDULE et MANUAL.

Les données audio ne sont disponibles que pour un seul canal, même pour les enregistrements en quadravision. Le son est par défaut celui du canal 1 mais lorsque le système fonctionne en mode d'enregistrement déclenché par la détection de mouvement, le son passera automatiquement sur le canal déclenché. Par conséquent pendant la lecture, vous n'entendrez que le son enregistré par le canal déclenché par des mouvements.

Le système peut commencer à enregistrer 30 secondes après avoir été mis en marche. L'enregistrement ne peut être interrompu qu'au bout de 30 secondes après avoir été lancé.

Pour interrompre l'enregistrement, appuyez une fois sur REC/DEL. Le système restera en mode d'enregistrement programmé ou déclenché par le mouvement pendant 60 secondes si la session d'enregistrement précédente a été interrompue MANUELLEMENT. Les fonctions de contrôle des menus sont désactivées tant que le système est en mode d'enregistrement. Le récepteur ne peut pas enregistrer si la carte mémoire n'a pas été insérée. Le système passera en mode quadravision au bout de deux minutes d'inactivité.

Sensibilité de la détection de mouvement



1. Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner la section MOTION DETECTION SENSITIVITY

2. Utilisez les boutons ◀► pour sélectionner la caméra à configurer

 Utilisez les boutons ▲ ▼ pour régler le niveau de sensibilité : OFF / LV1 / LV2 / LV3 (LV3 est le niveau le plus sensible)
 Appuyez sur ESC pour enregistrer et quitter.

Configuration de la zone de masauage



1. Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner la section SETUP MASKING AREA

2. Utilisez les boutons **I** pour sélectionner la caméra à configurer, puis appuyez sur MENU pour valider

3. Utilisez les boutons ◀► ▲▼ pour sélectionner le quadrillage de la zone de détection de mouvement. Appuyez sur le bouton MENU pour activer ou désactiver le(s) quadrillage(s) de masquage. Les mouvements détectés dans la zone masquée seront ignorés.

4. Utilisez les boutons ◀▶▲▼ pour sélectionner un autre quadrillage à configurer ou appuyez sur ESC pour enregistrer et quitter.

Durée d'enregistrement



LISTE DES ÉVÈNEMENTS

1. Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner la section RECORD TIME 2. Utilisez les boutons **I** pour sélectionner en surbrillance la durée d'enregistrement : 2 Min / 5 Min / 10 MIN, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.

3. Appuyez sur ESC pour enregistrer et quitter.



Lecture

1. Sélectionnez EVENT LIST puis appuyez sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.

2. Utilisez les boutons <> pour sélectionner la DATE de lecture souhaitée. Appuvez sur le bouton MENU pour confirmer votre sélection et accéder au dossier sélectionné.

VINT UNT			
AN11-188	AM12-11	4404100	482512
	AM11100	FM12:00	PM8210
	PM05100		
AN17188	AN83188	4405108	AM05100
21122122	AM17133	FM32188	PM02:0
INCL. CO			PM10.0

3. Utilisez les boutons ◀► pour sélectionner l'heure (chaque bloc représente une période d'une heure). Appuyez sur MENU pour valider.

4. Utilisez les boutons ◀► pour sélectionner l'HEURE de lecture souhaitée. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre sélection et accéder au dossier sélectionné.

NOTE : Chaque dossier contenant des FICHIERS ENREGISTRÉS comporte l'heure de début et de fin, ainsi que le type de fichier enregistré.

FR

(1) Heure de début et de fin

PM 10:33 PM 10:43

Heure de début = 22:33 Heure de fin = 22:43

(2) Le type de fichier enregistré (Schedule / Motion / Manual) est indiqué ainsi :



Pour lire un fichier enregistré, utilisez les touches ◀► pour sélectionner le FICHIER ENREGISTRÉ. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre sélection et lire le fichier sélectionné.

<u>NOTE</u>: La lecture sera effectuée par défaut en mode quadravision (en affichant les images de toutes les caméras couplées au récepteur).

 $\blacksquare \boxplus \square 1 \square 2 \square 3 \square 4 =$ Lecture de tous les canaux

Pour effectuer la lecture d'une seule caméra, appuyez une fois sur MENU après avoir lancé la lecture pour l'interrompre.

Utilisez les touches ◀► pour faire défiler les canaux.

L'indicateur de canal (en bas à gauche de l'écran) indiquera le numéro du canal sélectionné.

- □ ⊞ ∎1 □2 □3 □4 = Lecture du canal 1 en plein écran
- □ ⊞ □1 ■2 □3 □4 = Lecture du canal 2 en plein écran
- □⊞□1 □2 ∎3 □4 = Lecture du canal 3 en plein écran
- □ ⊞ □1 □2 □3 ∎4 = Lecture du canal 4 en plein écran

<u>NOTE</u>: 1. Pour découvrir les autres fonctions disponibles en mode lecture, veuillez consulter la section 4 - PRÉSENTATION DE L'ÉCRAN DU RÉCEPTEUR.

2. Le kit que vous avez acheté comprend un logiciel de lecture des fichiers enregistrés sur PC.

CONFIGURATION DU SYSTÈME



1. Sélectionnez SYSTEM SETUP puis appuyez sur le bouton MENU pour accéder au sous-menu.

2. Utilisez les boutons ▼ ▲ pour sélectionner le sous-menu [DATE AND TIME] [TV OUTPUT] [POWER SAVING] [MULTI CHANNELS IDLE DISPLAY] [DEFAULT]



 Utilisez les boutons ▲ ▼ pour sélectionner DATE AND TIME, puis appuyez sur MENU pour valider.
 Utilisez les boutons ◀ ▶ pour sélectionner : YEAR / MONTH / DATE / HOUR / MINUTE, puis utilisez les boutons ▲ ▼ pour régler chaque valeur. Appuyez sur MENU pour confirmer votre réglage.
 Appuyez sur ESC pour enregistrer et quitter.

Sortie TV



1. Utilisez les boutons ◀► pour sélectionner NTSC ou PAL, puis appuyez sur MENU pour confirmer votre sélection.

2. Appuyez sur ESC pour enregistrer et quitter.

NOTE : L'échelle de l'image pourra différer selon chaque téléviseur. Ne configurez que des téléviseurs conformes aux normes locales et utilisez-les avec précaution.

Mode d'économie d'énergie



(5 minutes)





(10 minutes)

(allumé en permanence)

 Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner les options EXTINCTION DE L'ÉCRAN AU BOUT DE 5 MINUTES D'INACTIVITÉ / EXTINCTION DE L'ÉCRAN AU BOUT DE 5 MINUTES D'INACTIVITÉ / ÉCRAN TOUJOURS ALLUMÉ, puis appuyez sur MENU pour confirmer le réglage.

2. Appuyez sur ESC pour enregistrer et quitter.

NOTE : Le mode d'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE n'est disponible que sur les modèles à ÉCRAN LCD uniquement

Affichage multicanal en cas d'inactivité

1. Utilisez les boutons ◀► pour sélectionner : AFFICHER LE MODE QUADRAVISION EN CAS D'INACTIVITÉ / PAR INTERVALLES DE 5 SECONDES / PAR INTERVALLES DE 10 SECONDES / PAR INTERVALLES DE 15 SECONDES, puis appuyez sur MENU pour confirmer votre sélection. 2. Appuyez sur ESC pour enregistrer et quitter.



(par intervalles de 10 secondes)

(par intervalles de 15 secondes)

NOTE :

1. Le réglage « Camera ON/OFF » de la section CAMERA SETUP permet de sélectionner la(les) caméra(s) affichée(s) en cas d'inactivité.

 Le son sera activé en mode quadravision, soit par défaut celui du canal 1, celui du canal affiché auparavant ou celui du canal dont l'affichage a été déclenché par des mouvements.
 Le canal audio restera connecté tant que le canal n'aura pas été modifié.

Réinitialisation



1. Utilisez les touches ◀► pour sélectionner la langue du système suite à la restauration du système.

2. Appuyez sur MENU pour confirmer votre sélection. Le système restaurera ses paramètres par défaut.

ALARME SONORE



Sélectionnez ALARM BUZZER puis appuyez sur le bouton MENU pour activer ou désactiver l'alarme. Si vous l'activez, l'alarme sera déclenchée si un mouvement est détecté lors d'un enreaistrement avec détection de mouvement. Appuvez à nouveau sur l'icône pour la désactiver.

Note : La carte SD devra être insérée et devra posséder suffisamment d'espace pour que l'alarme sonore fonctionne correctement

OPTIONS PANORAMIQUE, INCLINAISON ET ZOOM



Sélectionnez PAN TILT ZOOM, appuyez sur le bouton MENU pour passer en mode ZOOM puis appuvez de nouveau sur MENU pour zoomer (2X). Lorsque vous faites un zoom avant, utilisez les touches ▲ ▼ <> pour sélectionner les différentes zones de l'image. Appuvez

ACTIVATION DES CAMÉRAS AFFICHÉES EN MODE BALAYAGE



Sélectionnez SCAN ACTIVATED CAMERAS puis appuvez une fois sur MENU pour lancer le mode de balavage des caméras NOTE ·

1. Le réalage « Camera ON/OFF » de la section CAMERA SETUP permet de sélectionner la(les)

caméra(s) affichée(s) en cas d'inactivité. 2. Le système activera automatiquement l'affichage en auadravision en cas d'activation de la fonction d'enregistrement.

ÉCRASEMENT DES DONNÉES DE LA CARTE MÉMOIRE



Sélectionnez MEMORY CARD OVERWRITE puis appuyez sur MENU pour activer la fonction d'écrasement des données. Appuyez de nouveau sur MENU pour la désactiver. NOTE : 1. L'un des exemples suivants s'affichera dans le MENU PRINCIPAL.

(1) Capacité disponible sur la carte mémoire.

(2) ERREUR - la carte mémoire est verrouillée,

endommagée ou absente.

2. N'utilisez que la carte mémoire fournie dans le kit pour éviter les dysfonctionnements. 3. Lorsque la carte mémoire est pleine, le système affichera « MEMORY FULL PLEASE FORMAT » à l'écran précédent. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de formater la carte mémoire.

LOGICIEL DE LECTURE SUR PC

Le logiciel Sec24 Media Player a été spécialement conçu pour lire les fichiers enregistrés sur la carte SD, à condition que ces fichiers vidéo aient été enregistrés par le système.



Présentation du logiciel Sec24 Media Player

- 1. Écran de lecture du canal 1
- 2. Écran de lecture du canal 2
- 3. Écran de lecture du canal 3
- 4. Écran de lecture du canal 4
- 5. Barre de progression de lecture 6.
- Lecture
- 7. Pause
- 8. Arrêt
- 9. Retour rapide
- 10. Avance rapide
- Chargement des fichiers enregistrés
 Sélection des canaux activés et désactivés

Installation du logiciel

Insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre PC.

Cliquez sur POSTE DE TRAVAIL puis double-cliquez sur la lettre du lecteur CD-ROM (par exemple E:\) pour afficher l'icône du logiciel Sec24 Media Player. Veuillez lire les instructions suivantes pour installer le logiciel.



lcône de Sec24 Media Player

Organice - 🔄 Open	Share with -	New Felder			811 - 61	-
Fevorites	Name	*	Date modified	Туре	Size	
Cesting Convisants Recent Places Convents Documents Places Name Videos Horneyoup	2 201007_3+24	Addie Steuer of D.B.M. Open Plan as administra Toosblethost cor Share with Tritting,	ner porthelity I Madia Player_st.0.0.4 14 Media Player_st.0.0.4	Analitation ,	2.144 KB	
Computer Data (C:) Local Data (D:) NAMED PRO (h) Network		Restore previous v Sand to Cut Copy Create shortout Delete Reserve	ersions			

1. Si le système de votre PC est Windows 7, faites un clic droit sur l'icône « Sec24 Media Player » puis sélectionnez l'option « Exécuter en tant qu'administrateur » pour lancer l'installation.



Note : Le message d'erreur suivant apparaîtra si vous ne sélectionnez pas l'option « Exécuter en tant qu'administrateur » avant de lancer l'installation.

- 2. Double-cliquez sur l'icône pour lancer le processus d'installation.
- 3. Cliquez sur « Next » pour continuer l'installation.
- 4. À la fin de l'installation, cliquez sur « Finish » pour quitter l'assistant d'installation.



Lecture des fichiers

1. Double-cliquez sur l'icône du bureau de Sec24 Media Player pour lancer le logiciel.



Rayan Icône de Sec24 Media Player



2. Cliquez sur « Load » pour importer et lire les fichiers enregistrés auparavant (au format SNX) et déjà stockés sur votre ordinateur.

Note : Vous devrez d'abord enregistrer les fichiers de la carte SD sur l'ordinateur.

Si votre ordinateur possède un lecteur de cartes SD, utilisez l'adaptateur de cartes mémoire fourni.

false.				
a contra			jii •	61 6
* Name	<u>^</u>		Date modified	Type
- ffdshow			4/25/2014 1:34 AM	File folds
Pic			4/25/2004 3:34 AM	File told
best.arx			8/13/2000 3:15 PM	SNX File
	 Name Mahow Pic Text and 	Name Partow Pr bet.ow	Nene *	Nene Date modified Date modified Packara 422204132460 Packara 422204132460 Packara 422204132594



Sélection des canaux activés ou désactivés



Les quatre canaux peuvent être lus en même temps avec le son. Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez choisir de ne lire que certains canaux, avec ou sans le son. Sélectionnez Audio pour lire le son du canal 1, 2, 3 ou 4

Sélectionnez 1 pour lire les images vidéo du canal 1

Sélectionnez 2 pour lire les images vidéo du canal 2

Sélectionnez 3 pour lire les images vidéo du canal 3

Sélectionnez 4 pour lire les images vidéo du canal 4

Si vous sélectionnez plusieurs canaux, le système les affichera en mode quadravision.

Le son ne sera synchronisé qu'avec le canal vidéo déclenché par les mouvements.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

PROBLEME	SOLUTIONS
L'image ne s'affiche pas	 Assurez-vous que l'adaptateur secteur n'est pas endommagé ou défectueux, et qu'il est branché à une prise électrique sous tension. Assurez-vous que la caméra soit allumée. Déplacez la caméra soit allumée. Déplacez la caméra soit correctement couplée au récepteur. Assurez-vous que la caméra soit correctement couplée au récepteur. Assurez-vous que la caméra soit correctement couplée au récepteur. Assurez-vous que la caméra soit correctement couplée au récepteur. Assurez-vous que la camai affiché corresponde à celui de la caméra. Sinon, appuyez sur les flèches pour obtenir le canal souhaité. Appuyez sur les bouton Menu du récepteur pour quitter le mode d'inactivité du système et retourner à l'écran principal.
Signal sans fil faible, faible fréquence d'images, images saccadées	 Les dispositifs sans fil comme les chaînes hi-fi sans fil peuvent affaiblir le signal. Éloignez au maximum les caméras et le récepteur de ces dispositifs sans fil. Déplayez l'antenne du récepteur pour obtenir la meilleure réception possible des signaux sans fil Vous pouvez également acheter des antennes d'extension de réseau pour augmenter la portée de votre signal sans fil.
Mauvaise qualité d'image	 Rapprochez vos caméras du récepteur de manière à correspondre à la portée de ses signaux sans fil. Retirez les obstacles entre les caméras et le récepteur. Nettoyez l'objectif de la caméra à l'aide d'un chiffon de nettoyage. Les tâches et la poussière qui se déposent sur l'objectif peuvent également causer des problèmes de qualité.
La détection de mouvement ne fonctionne pas	 Assurez-vous que la détection de mouvement a été correctement configurée ou programmée. Réglez la sensibilité du détecteur de mouvement (voir page 16).
L'enregistrement ne fonctionne pas comme prévu.	 Assurez-vous d'avoir configuré correctement la date et l'heure. Assurez-vous d'avoir correctement configuré la programmation des enregistrements. Assurez-vous d'avoir inséré et formaté la carte mémoire. En mode de détection de mouvement, il est nécessaire qu'un objet se déplace dans l'angle de vision de la caméra pour déclencher le détecteur de mouvement et lancer l'enregistrement.
Impossible de coupler la caméra au récepteur	Assurez-vous que la caméra et le récepteur soient allumés. Appuyez rapidement sur le bouton de couplage de la caméra Ne maintenanez pas le bouton enfoncé. Éteignez le récepteur et redémarrez-le. Si le bouton POWER ne fonctionne pas, utilisez un trombone pour appuyer sur le bouton RESET.
Des tâches blanches et brillantes apparaissent la nuit.	 Les leds infrarouges de la caméra émettent une lumière invisible qui se reflète dans des surfaces comme le verre et qui provoque une lumière blanche. Installez la caméra de l'autre côté de la fenêtre ou placez son objectif contre la surface pour améliorer la vision nocturne. Nous vous recommandons d'installer les caméras à des endroits bien éclairés. Note : Veuillez vérifier la classe d'environnement (en matière d'étanchéit) des caméras avant de les installer è ll'autérieur.
J'ai ajouté d'autres caméras mais certaines d'entre elles ne s'affichent pas sur le récepteur.	 Assurez-vous d'avoir couplé correctement toutes les caméras (voir page 15). Assurez-vous d'avoir activé correctement toutes les caméras (voir page 15). Suivez la solution du problème « L'image ne s'affiche pas » pour obtenir une réception optimale des signaux sans fil.

- 25 -

PROBLEME	SOLUTIONS
Erreur de la carte mémoire	 Assurez-vous d'avoir inséré et formaté la carte mémoire. N'utilisez que la carte mémoire fournie dans le kit pour éviter les dysfonctionnements.
	Note : Veuillez sauvegarder les données avant de formater la carte La fonction formatage supprimera toutes les données de la carte mémoire.
Une heure ou une date incorrecte	 La programmation des enregistrements risquera d'être incorrecte si l'heure ou la date a été mal réglée.

PROPOS DE LA TECHNOLOGIE SANS FIL NUMÉRIQUE

Cette section fournit des informations utiles pour résoudre la plupart des problèmes rencontrés. Nous espérons que cette section vous permettra de configurer votre dispositif sans problème.

et l'heure du système.

Veuillez consulter la page 19 pour configurer correctement la date

À propos du signal numérique sans fil 2.4 GHz

s'affiche.

Cette solution numérique sans fil innovante intègre la technologie de spectre étalé à sauts de fréquence (FHSS). Cette technologie réduit de manière importante les interférences provenant des autres dispositifs qui utilisent la même fréquence radio (2,4 GHz), par exemple les dispositifs Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, les téléphones sans fil, etc. Vous pouvez désormais bénéficier d'une surveillance sans fil de bonne qualité, dont les images ne clignotent plus et ne sont plus bruitées. Cependant, un affaiblissement du signal (image lente ou immobile) poura être observé de temps en temps, en fonction de l'environnement où le système a été installé. Conforme aux normes FCC partie 15.247 et ETSI(EN)300 328, les signaux audio et vidéo transmis sur plus de 500 pieds ou 150 mètres en ligne droite doivent être pris en charge. Les installations en ligne droite ne sont généralement guère répandues. Certains facteurs, dont les fours à micro-ondes et d'autres ondes électromagnétiques à haute fréquence, nuisent aux transmissions. Les mus en béton épais, les produits métalliques de grande taille et les meubles métalliques ne doivent pas être placés près des caméras ou du récepteur. L'eau crée un obstacle et les dispositifs ne doivent pas être placés près de celle-ci. Les corps humains (comme ceux des passants) peuvent nuire à la qualité du signal.

Comme améliorer la qualité du signal sans fil ?

Supprimez si possible les obstacles situés entre la caméra et le récepteur, qui peuvent réfléchir le signal. Il peut s'agir des meubles, des armoires et des murs. Si la qualité du signal ne s'améliore pas, veuillez rapprocher la caméra du récepteur.

Quel est le but de la compression des images ?

Afin de fournir un service sans fil privé et sans interférences, cette solution numérique sans fil opère sur une bande de saut de fréquence de 2 Mb. Contrairement au signal analogique traditionnel de 2,4 GHz, ce signal numérique sans fil est compressé et fourni au format Motion JPEG (MJPEG). En numérisant et en compressant les données analogiques brutes, la bande passante est utilisée de manière plus efficace et plus sure. Par conséquent, vous pourrez observer une ligne d'image dentelée sur les récepteurs d'images de grande taille ou les téléviseurs plasma.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

	Caméra	Récepteur
Nombre maximal de canaux		4
Portée de communication	150 mètres en plein air	
Résolution du récepteur	800) X 480
Résolution de la caméra	640 X 480	
Température de fonctionnement	de -10°C à 50°C	
Tension de fonctionnement	5V 0	CC/1A
Courant consommé :	550 mA (MAX)	860 mA (MAX)
Vision nocturne	5 n	nètres
Dimensions	123 x 65 x 65 mm	200 x122 x 25 mm

GESTION DES SUPPORTS DE STOCKAGE

Capacité de la carte SD	640 x 480 (VGA)
1 Go	60 minutes
2 Go	110 minutes
8 Go	400 minutes
16 Go	950 minutes
32 Go	1880 minutes



Avant de nous contacter :

- Préparez votre ticket de caisse ou votre facture d'achat ORIGINALE.
- Indiquez-nous la référence de votre automatisme.
- Munissez-vous de l'outillage nécessaire.
- Ouvrez-le caisson pour accéder à la carte électronique (à ne pas faire s'il pleut).
- Placez-vous près de votre automatisme, nos techniciens vous donneront des instructions adaptées à votre cas précis, il est donc indispensable que vous puissiez effectuer en temps réel les manipulations prescrites.

HOTLINE ASSISTANCE TECHNIQUE aU 0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute)

Dernière version de la notice téléchargeable sur www.scs-laboutique.com



Si vous souhaitez commander des pièces détachées et/ou des accessoires rendez-vous sur : www.scs-laboutique.com



Hotline assistance technique au 0 892 350 490 (0.34 € TTC la minute) Horaire hotline : voir sur le site internet www.scs-laboutique.com

VIDEO SECURITY SYSTEM DWS

Installation and operating instruction Manual







CONTENTS

INTRODUCTION	32
PLEASE READ BEFORE YOU START.	32
WIRELESS DEVICES OPERATING RANGE	32
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS	32
KIT CONTENT	34
	35
Camera Installation	36
Satting the Camera Channel (ontional)	34
Pairing the Camera to Receiver (optional)	
	38
GETTING TO KNOW YOUR RECEIVER	39
Panel Infroduction	40
Display Icons	41
CONFIGURING YOUR VIDEO RECEIVER	41
MAIN MENU.	41
CAMERA SETUP	41
Camera Pairing	42
Camera Brightness Adjustment	42
Camera Activation	42
RECORDER SETUP	43
Record Schedule	43
Motion Detection Sensitivity	43
Setup Masking Area	44
Record lime	44
	45
CONFIGURATION DU SYSTEME.	46
Date and time	46
TV OUTput	46
Power Saving	40
Default	4/
	4/
	40
SCAN ACTIVATED CAMERAS	48
MEMORY CARD OVERWRITE	48
	40
Sec24 Media Player Introduction	47
Sec24 Media Flayer InfloadChon	47
Playback Recorded File(s)	47
TROUBLE SHOOTING	
PRODUCT SPECIFICATION	52
SIORAGE MEDIA MANAGEMENI	53
WARRANTY DECLARATION	. 56

PLEASE READ BEFORE YOU START

Always use discretion when installing CCTV equipment, especially when there is perceived policy. Enquire relevant local regulations applicable to the lawful installation of video recording/surveillance. Third party consent may be required.

WIRELESS DEVICES OPERATING RANGE

Ensure the signal reception viewed from the wireless camera(s) is the best possible reception between the camera(s) and receiver. If necessary, reduce the distance between the camera(s) and receiver to improve overall system performance. Wireless Color Camera Recordable CCTV Kit operating on a secure digital 2.4GHz frequency which could greatly reduce interference from product such as wireless routers, cordless phones or microwave ovens.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

Damages caused by non-compliance with this operating manual will void the warranty! We will not assume any liability for damages to items or persons caused by improper handling or non-compliance with the safety notices! Any warranty claim will be null and void in such cases.

- 1. Do not drop, puncture or disassemble the camera; otherwise the warranty will be voided.
- 2. Avoid all contact with water, and dry hands before using.
- 3. Never tug on the power cords. Use the plug to unplug it from the wall outlet.
- Do not expose the camera to high temperature or leave it in direct sunlight. Doing so may
 damage the camera or cause camera temporary malfunction.
- 5. Use the devices with care. Avoid pressing hard on the camera body.
- For your own safety, avoid using the camera or power off the camera when there is a storm or lightning.
- 7. Remove the power adapter during long periods between usages.
- 8. Use only the accessories and power adapters supplied by the manufacturer.
- 9. To meet the regulations pertaining to parental responsibility, keep the devices out of the reach of infants.
- 10. Check power cables, do not get crushed or damaged by sharp edges whenever the devices are in operation.





FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Products with CE Marking comply with EMC Directive (2004/108/EC); Low Voltage Directive (73/23/EEC); R&TTE(1999/5/ EC); ROHS Directive (2011/65/EU) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms: EMC: EN 301 489 LVD: EN 60950 Radio: EN 300 328

FCC/CE WARNING

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part

15 of the FCC rules and ETSI(EN) 300328. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures: -Reorient or relocate the receiving antenna.-Move the equipment away from the receiver.-Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.-Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate such equipment.

DISPOSAL



If the camera system no longer functions or can no longer be repaired, it must be disposed of according to the valid statutory regulations. Disposal of spent batteries/accumulators: You are required by law (Battery Ordinance) to return all spent batteries and accumulators. Disposing of spent batteries/accumulators with common household waste is prohibited!

Batteries/accumulators that contain hazardous substances are marked with the symbols on the side. These symbols indicate that it is prohibited to dispose of these batteries/accumulators in the household waste. The abbreviations for the respective heavy metals are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead. You can return spent batteries and accumulators that can no longer be charged to the designated collection points in your community, outlets or wherever batteries or accumulators are sold. Following these instructions will allow you to fulfill the legal requirements and contribute to the protection of our environment!

KIT CONTENT

A / Digital Wireless Receiver x 1



B / Digital Wireless Camera x 1



C / 5V/1A Power Adapter for Camera and Receiver x 2



D / Camera Stand x 1



E / Screw Pack x 1



F / PC Software (CD-ROM) x 1



G / AV Cable x 1



H / Camera Antenna x 1



I/Manualx1



TOOLS REQUIRED:

- Electric drill
- 5mm masonry drill bit
- 15mm masonry drill bit
- Screwdriver

FOR RECEIVER:

- Keep away from heat sources and high temperature places
- Avoid direct sunlight
- Avoid humid places
- Avoid vibration
- Install in a ventilated environment

FOR CAMERA(S) AND RECEIVER:

Do not attempt to open the units with the power adaptor plug connected to avoid any risk of personal injury.

When installing CCTV camera(s), always follow manufacturer's advice when using power tools, steps, ladders, etc. and wear suitable protective equipment (e.g. safety goggles) when drilling holes. Before drilling holes through walls, check for hidden electricity cables and water pipes. The use of cable/pipe detector is advisable.

It is also advisable to avoid exposing any cameras to extreme weather conditions (e.g, under a gutter which is prone to any water leaks). When installing any cameras with this unit, it is advisable to use cable conduit to protect any video/power extension cables from being exposed externally and to prevent/reduce the chances of the cables being tampered with. After drilling any hole though an external wall for a cable, ensure the hole is sealed up around the cable using a sealant to prevent drafts.

To prevent a fire or electrical shock hazard, do not attempt to open the housing while the unit is exposed to rain, water or wet conditions. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Avoid pointing the camera(s) directly at the sun or any bushes, tree branches or moving objects that might unnecessarily cause the receiver to record due to winds for example. System also provides the «Masking» function. User may screen out motion detection area in parts of the picture which motion detection is not required.



NIGHT VISION

The camera has built-in infra-red LEDs to allow you to view at night for 24hrs surveillance. The LEDs will automatically activate at night and the picture viewed will turn to black and white. The night viewing range is up to 7 meters.

CAMERA INSTALLATION

- Avoid positioning the camera so that it is facing directly at the sun as this will impair the picture quality viewed.
- Avoid pointing the camera lens directly through clear glass as the night vision LEDs will cause a blurred image at night.
- Avoid pointing the camera directly at any bushes, tree branches or moving objects that might naturally move due to winds. This is also because if you need to use the motion detection feature in the PC software to record movement the software might record unnecessarily.



Secure camera stand on the wall



Loosen up the Thumb screw



Adjust proper view angle then secure the joint with T-bolt.

SETTING THE CAMERA CHANNEL (OPTIONAL)

The wireless camera is supplied preset to channel 1.

The monitor supports up to 4 cameras. Follow the steps below in Camera Setup section to setup or change the monitor channel of the camera. If you are adding another camera to link with the supplied monitor in this kit, then ensure its channel is set to a different channel to the existing camera(s).

EN

PAIRING THE CAMERA TO RECEIVER (OPTIONAL)

Follow the steps in Camera Setup section to setup or change the channel of the camera. If you are adding another camera to link with the supplied monitor in this kit, then ensure its channel is set to a different channel to the existing camera(s).



Note:

If the camera is located within 1 m to 1.5m from the monitor and the camera's volume on the receiver is turned on, then you may hear a whistling noise on the monitor which is the feedback picked up by the microphone. In this case please locate the camera further away from the monitor to prevent this noise.

If the power connection to the camera is kept outdoors, ensure the connection is suitably protected.

QUICK START GUIDE



POWERING ON/OFF THE SYSTEM

Insert the memory card into the receiver if it's not already fitted.
 Press and Hold the POWER button for one second to power on the system. Press and hold the
 POWER button for two seconds to power off the system.

After the system powers on, adjust the camera's viewing position again if necessary.



GETTING TO KNOW YOUR CAMERA



GETTING TO KNOW YOUR RECEIVER



	Display	Menu	Playback	REC Mode	Other
1					Link indicator
2					Power indicator
3	Switch Channel	Cursor UP	Fast Forward		
4	VOL Down	Cursor Left	VOL Down Switch Display CH		
5	menu	OK / ENTER	PLAY / PAUSE		
6	VOL Up	Cursor Right	VOL Up		
7	Switch Channel	Cursor Down	Fast Backward		
8	esc.	EXIT	Previous		
9	REC/STOP		Next	STOP	
10	zoom				
11	ALARM				
12					Power Button

DISPLAY ICONS

- 1. 🖓 Signal Indicator
- 2. 1 1 Channel Indicator
- 3. 🔴 **Recording Indicator**
- 4. 🖀 Audio Channel Indicator
- 5. Display mode
 - Full Volume
- 27 Scan Display 1
 - Single Display

 -			-
 -			-
-			+
	7.01	 	

6. Audio Volume (Seven volume levels)

→ Full Volume → 1/2 Volume → Mute

7. Receiver Power Indicator

Power indicator will indicate 100% when adaptor in use or is fully charged. Power indicator will indicate how much power available for operation in blocks.

Recharge will be required when Power indicator displaying single block. System will soon shut off when Power indicator displaying zero block.

m = 100 % Strength = 50 % Strength

= 70 % Strength = 20 % Strength

8. Indicateur d'alimentation de la caméra (en fonction du modèle)

m = 100 % Strength = 50 % Strength

III = 70 % Strength E = 20 % Strength

- 9. System Time MM DD YYYY AM hh:mm:ss
- 10. ZOOM Indicator

X1 PTZ X1 Indicator X2 PTZ X2 Indicator

CONFIGURING YOUR VIDEO RECEIVER

The MAIN MENU lets you configure your system preferences, from camera brightness to the language the system uses. This section describes the features in detail. It provides a path to the screen being viewed and operation procedures for your receiver.

MAIN MENU



Press the MENU button to enter the MAIN MENU. The system highlights EVENT LIST by default. Use ▲ ▼ ◀ ▶ to navigate through the menus; press the MENU button to confirm selection and enter sub-menu. System will be idle in MAIN MENU for 2 minutes

System will be idle in MAIN MENU for 2 minutes before exiting MAIN MENU.

CAMERA SETUP

1. Select CAMERA SETUP, press the MENU button to enter sub-menu.

- 2. Use $\mathbf{\nabla} \mathbf{A}$ to select the camera to set up (camera 1-4).
- 3. Use ◀▶ to select the sub-menu [CAMERA PAIRING] [BRIGHTNESS] [CAMERA ON/OFF]



Camera Pairing



Your camera is paired to the monitor at the factory to channel 1.

To add new camera(s) to your system, you have to pair it to the different channel(s). 1. With the PAIRING option highlighted, press the MENU button once to begin camera pairing.

2. The pair LED on camera will blink once and following with LED blinking continuously to indicate data transmission in progress. Press and release the pairing button on the camera once quickly.

The System will confirm pairing process to be successful with «PAIRED» displaying on screen, and indicate pairing process failed with «PAIRING FAIL.» Repeat the camera pairing process if you want to add more cameras to the receiver.

3. Press ESC to return to MAIN MENU or press ▼▲ to select another camera to continue the camera pairing process.

Camera Brightness Adjustment



1. With IMAGE RIGHTNESS option highlighted, use ▼▲ to adjust camera brightness from OFF, LOW, MEDIUM to HIGH. Press the MENU button once to confirm.

2. Press ESC to return to MAIN MENU or press

 \checkmark **A** to select another camera.



Camera Activation

1. With ACTIVATION option highlighted, use \checkmark to enable or disable the camera(s).

▲ to enable of disable ine carrierd(s).
Press the MENU button once to confirm.
2. Press ESC to return to MAIN MENU or press
▼▲ to select another camera.

NOTE: Make sure camera(s) paired is enabled for SCAN or QUAD to function properly (camera «ON» can only be selected when camera has been paired to system.).

RECORDER SETUP



 Select RECORDER SETUP, press the MENU button to enter sub-menu.
 Use ▼▲ to select the sub menu [RECORD]

SCHEDULE] [MOTION DETECTION SENSITIVITY] [FORMAT STORAGE] [SETUP MASKING AREA] [MOTION RECORD TIME]

Record Schedule

	_	_		_
E/	AM12:00	AM01:00	AM02:00	AM03:00
	AM04:00	AM05:00	AM06:00	AM07:00
	AM08:00	AM09:00	AM10:00	AM11:00
	PM12:00	PM01:00	PM02:00	PM03:00
	PM04:00	PM05:00	PM06:00	PM07:00
0	PM08:00	PM09:00	PM10:00	PM11:00

There are three different recording options available to choose from.

1. Highlight the time period and press MENU.

2. Switch between different recording modes.

M: MOTION (REC only when triggered) S: SCHEDULE (continuous REC)

C: MANUAL (manual REC)

3. The system will record all 4 channels simultaneously with MOTION, SCHEDULE and MANUAL recording.

Audio is available for one channel only, even when performing QUAD record. By default audio is set for channel 1, but when system is performing motion triggered recording,

audio will automatically switch to the channel triggered therefore during playback you will only hear the audio recorded from the channel triggered by motion.

System can perform recording function 30 seconds after powered up. Recording cannot be stopped until 30 seconds after recording start.

To stop recording process, press REC/DEL once. System will continue with motion or schedule recording 60 seconds after the previous recording session ended MANUALLY. Menu control functions are disabled while system is in recording mode. Receiver cannot perform recording function if Memory Card is not inserted. System will resume QUAD mode after idling for two minutes.

Motion Detection Sensitivity



- Use ▲ ▼ to select MOTION DETECTION SENSITIVITY section
 - Use **◄**► to highlight camera for setup

3. Use ▲ ▼ to adjust sensitivity level: OFF / LV1 / LV2 / LV3 (LV3 is most sensitive)

4. Press ESC to save and exit.

Setup Masking Area



		-	

1. Use ▲ ▼ to select SETUP MASKING AREA section

2. Use <> to highlight camera for setup, press MENU to enter

3. Use ◀► ▲▼ to highlight the grid for motion detection area. Use the MENU button to mask/ unmask grid(s). Movements taking place inside masked area will be ignored.

4. Use $\triangleleft \triangleright \blacktriangle \lor$ to select another grid for setup or press ESC to save and exit.

Record Time



1. Use ▲ ▼ to select RECORD TIME section

2. Use $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ to highlight recording period: 2 Min / 5 Min / 10 MIN, press the MENU button to confirm

3. Press ESC to save and exit.

EVENT LIST



Playback

1. Select EVENT LIST, press the MENU button to enter sub-menu.

03731	.3?11		.;?!;	.313
.3.35	01:10	.3111	01011	- 33
+3*%¥	.3013	-3111	a3°13	- 35
63-19	05-10	45-21	+1-11	13-2

2. Use ◀► to highlight desired DATE index for playback. Press MENU to confirm selection and enter selected folder.

AM11:88	AM13:11	AM05:00	AM05:0
21122 122	AM10188	PN01100	PM0210
	PM05100	PM08100	
2017:88	AM83188	4485188	AM0610
111111	AM17188	1211111	FM8318
PNC4 CO			PMIDIO

3. Press ◀► to select Hour (each block represents one hour time). Press MENU to enter.

_	 	_

4. Use ◀► to highlight desired HOUR for playback. Press MENU to confirm selection and enter selected folder.

NOTE: Each RECORDED FILE folder indicated with file start / end time and type of file recorded.

1) Starting / Time:



Start Time = PM10:33 End Time = PM10:43

(2) The type of recorded file (Schedule / Motion / Manual) is indicated by:

PM 10:33 PM 10:43 1 2 3 4 s	= Channel 1 is SCHEDULE recorded file
PM 10:33 PM 10:43 1 2 3 4 M	= Channel 1 is MOTION recorded file
PM 10:33 PM 10:43 1 2 3 4 c	= Channel 1, 2, 3 and 4 are MANUAL recorded files

To playback recorded file, use ◀► to highlight RECORDED FILE.

Press MENU to confirm selection and playback selected file.

 $\underline{\text{NOTE:}}$ By default, playback display will be QUAD (displaying images of all cameras paired to receiver).

 $\blacksquare \boxplus \Box 1 \Box 2 \Box 3 \Box 4 = All channel playback$

For single camera display, press MENU once after playback started to PAUSE.

Use $\triangleleft \triangleright$ to select from channel to channel.

Channel indicator (bottom left screen) will indicate the channel number selected.

□ ⊞ ■1 □2 □3 □4 = Channel 1 playback in full screen

□ ⊞ □1 ■2 □3 □4 = Channel 2 playback in full screen

 $\square \boxplus \square 1 \square 2 \blacksquare 3 \square 4 =$ Channel 3 playback in full screen

 $\square \boxplus \square 1 \square 2 \square 3 \blacksquare 4$ = Channel 4 playback in full screen

NOTE: 1. For other control function available during playback mode, please refer to section 4. RECEIVER PANEL INTRODUCTION.

2. Package purchased containing software for playback recorded file(s) on PC.

SYSTEM SETUP



1. Select SYSTEM SETUP, press the MENU button to enter sub-menu.

2. Use ▼▲ to select the sub menu [DATE AND TIME] [TV OUTPUT] [POWER \$AVING] [MULTI CHANNELS IDLE DISPLAY] [DEFAULT]

Date and Time



1. Use $\blacktriangle \blacktriangledown$ to highlight DATE AND TIME, press MENU to enter.

2. Use **<>** to highlight adjust: YEAR / MONTH / DATE / HOUR / MINUTE, use

 $\blacktriangle \bigtriangledown$ to adjust each section and press MENU to confirm adjustment.

3. Press ESC to save and exit.

TV Output



1. Use ◀► to highlight NTSC or PAL, press MENU to confirm selection. 2.Press ESC to save and exit.

NOTE: Changing TV system may affect display image scale. Only set TV system matching with local TV, use with caution.

Power saving





(5 minutes)



(10 minutes)



(Always ON)

Use ◀► to select SCREEN OFF AFTER 5 MINUTES IDLE / SCREEN OFF AFTER 10 MINUTES IDEL / SCREEN ALWAYS ON, press MENU to confirm setting. 2.Press ESC to save and exit.

NOTE: POWER SAVING is for model with built-in LCD ONLY.

Multi Channels Idle Display

1. Use ◀► to select: DISPLAY QUAD DURING IDLE / AT 5 SEC INTERVALS / AT 10 SEC INTERVALS / AT 15 SEC INTERVALS, press MENU to confirm selection. 2. Press ESC to save and exit.



(10 sec Intervals)

(15 sec Intervals)

NOTE :

 Camera ON/OFF setting in CAMERA SETUP section will affect which camera(s) can be displayed during IDLE DISPLAY.

2. Audio will be available during QUAD mode, either by default on channel 1, previous previewed channel or on channel triggered by motion.

3. Audio channel will stay connected until channel switched.

<u>Default</u>



1. Use \triangleleft to select the system language for SYSTEM RESTORE.

2. Press MENU to confirm selection and system will restore to factory default.

ALARM BUZZER

PAN TILT ZOOM



Select ALARM BUZZER, press the MENU button to turn buzzer ON or OFF.

If you set it ON, the alarm will activate when movement triggers a motion sensitive recording. Press the icon again to set it OFF.

Note: The SD card must be inserted and have sufficient space for the alarm buzzer to operate.

SCAN ACTIVATED C AMERAS

Select PAN TILT ZOOM, press the MENU button to enter ZOOM mode, press MENU again to zoom in (2X).

When zooming in, use ▲▼ ◀► to select various view areas. Press MENU to zoom out. In zoom out (1X), use ▲▼to change available channel. Press ESC to exit ZOOM.



MEMORY CARD OVERWRITE



Select SCAN ACTIVATED CAMERAS, press MENU once to begin camera scan mode. NOTE:

1. Camera ON/OFF setting in CAMERA SETUP section will affect which camera(s) can be displayed during IDLE DISPLAY.

2. System will automatically activate QUAD display if recording function is activated.

Select MEMORY CARD OVERWRITE, press MENU to activate overwrite function and press

MENU again to deactivate. NOTE:

1. One of the following examples will appear on MAIN $\ensuremath{\mathsf{MENU}}$.

(1) Available capacity on memory card.

(2) ERROR - either memory card is missing, locked or damaged.

2. Please only use the provided memory card within the package to avoid operation error.

3. When memory card is full, system will display «MEMORY FULL PLEASE FORMAT» on preview screen. Please be sure to backup the data before you format the memory card.

The Sec24 Media Player is specially designed to playback recorded files from the Micro SD card provided video files have been recorded by the system.

Sec24 Media Player Introduction



- 1. Channel 1 Playback Screen
- 2. Channel 2 Playback Screen
- 3. Channel 3 Playback Screen
- 4. Channel 4 Playback Screen
- 5. Playback Progress Bar 6. Play
- 7. Pause
- 8. Stop
- 9. Fast Rewind
- 10. Fast Forward
- 11. Load Recorded File(s)
- 12. Channel Enable / Disable Select

Software Installation

Insert the CD into the CD-ROM of the PC.

Click on MY COMPUTER, double click on the drive where the CD-ROM is assigned by the PC (for example: $E(\cdot)$ and you will find the Sec24 Media Player icon. Please read the following steps to complete installation.



Sec24 Media Player icon

 If Window 7 is running on your PC, please right click on icon "Sec24 Media Player" and select "Run as administrator" option first to begin installation. Note: The following error message will appear if you did not select "Run as administrator" option first before starting the installation.



- 2. Double click the icon to start the installation process.
- 3. Click "Next" to continue the installation.
- 4. When the installation is completed, click "Finish" to exit the install wizard.

PLAYBACK RECORDED FILE(S)

1. Double click the Sec24 Media Player icon on the desktop to start the software.





Sec24 Media Player icon

2. Click on "Load" to import and playback previous recorded files (SNX files) already stored on your PC.

Note : You will first need to save the files from the Micro SD card to the PC first.

If your PC has a memory card reader then use the supplied memory card adaptor.

urganize * reev	folder			jii •	61 (
🗼 Downloads	* Nam	e	<u>^</u>	Cate modified	Туре
S Recent Places		Mahmar		4/25/2004 1/34 484	The table
		ie .		4/25/2014 1-34 AM	File told
Libraries		ent.arm		8/13/2000 3:15 PM	SNXFile
Homegroup					
🚨 Data (C.)					



CHANNEL DISABLE / ENABLE SELECT

Channel —					
Audio	1	2	3	4	

During playback, all four channels can playback at once, including audio. For privacy concern, user can select specific channel(s) for playback, with or without audio.

Select Audio to playback audio from channel 1 or 2 or 3 or 4

Select 1 to playback video image from channel 1

Select 2 to playback video image from channel 2

Select 3 to playback video image from channel 3

Select 4 to playback video image from channel 4

When more then one channel selected for playback, system will display playback screen in $\ensuremath{\mathsf{QUAD}}$

format.

Audio is only synchronized to the video channel triggered by motion.

TROUBLE SHOOTING

PROBLEME	SOLUTIONS
No image appears	Make sure the power adaptor is not damaged or defective and plugged into an electrical outlet with power. Make sure the receiver has enough charge Make sure the camera is powered on. Relocate the camera(receiver to obtain the best reception of wireless signals. Make sure the displaying channel is the one paired with the camera. If not, use the displaying channel is the one paired with the camera. If not, use the displaying channel is the one paired with the system idle mode and go back to the main screen.
Low wireless signal Low frame rate Image is choppy	 Wireless devices such as wireless home stereo system may reduce the signal strength. Leave as much space as possible between the camera(s)/receiver and these wireless devices. Flip the antenna of the receiver to obtain the best reception of wireless signals. You can also purchase accessory range extender antennas to increase the range of your wireless signal.
Poor picture quality	 Move closer the camera(s) and receiver to ensure the appropriate wireless range. Remove the obstacles between the camera(s) and receiver. Clean the camera lens using lens cleaning cloth. Spots or dust on the lens can also cause image quality problems.
Motion detection is not working	 Confirm the motion detection has been correctly set up or scheduled. Adjust the sensitivity of the motion sensor (see page 43).
The recording doesn't work as scheduled.	 Make sure correct DATE AND TIME has been correctly set. Make sure the Record Schedule has been setup correctly. Make sure the memory card is inserted and formatted. In motion detection mode, a moving object within the camera viewing angle is necessary to trigger the motion sensor for recording.
Unable to pair the camera to the receiver	 Make sure the camera and the receiver are powered on. Press and release the pairing button on the camera once quickly. Do not press and hold. Power off the receiver and restart. If power button does not work, use a pin to press the reset button.
Bright white spots appear at night time	 The camera's infrared LEDs produce invisible light that reflects off surfaces such as glass. Install the camera on the other side of windows or place the lens flush against the surface to improve the night vision. It is suggested to install camera(s) under well lit area. Note: Please check the environment rating (Ingress) of the camera(s) before installing outdoors.
Memory card error	Make sure the memory card is correctly inserted and formatted. - Use the provided memory card within the package to ensure proper operation. Note: Please backup the data before formatting. Format function will delete all the data on the memory card.

PROBLEME	SOLUTIONS
Wrong data and/or time is shown.	 Wrong date and/or time will result in unexpected record schedule. Please refer to page 46 to configure correct system date/ time.
More cameras are added but not all of them show images on the receiver	 Make sure all cameras are properly paired (see page 42). Make sure all cameras are properly activated (see page 42). Follow the solution of 'No image appears' to ensure best reception of wireless signals.

BOUT DIGITAL WIRELESS TECHNOLOGY

This section offers some helpful information to solve most of the problems you may encounter. We hope this section can help you to enjoy a pleasant setup.

About 2.4GHz Digital Wireless Signal

This innovative digital wireless solution integrates advance Frequency Hopping Spread spectrum (FHSS) technology. This technology greatly reduce the interference that comes from other devices using the same radio frequency (2.4GHz), e.g. WIFI, Bluetooth, Zigbee, cordless phone...etc. You now can enjoy a more pleasant wireless surveillance quality without flicking and noisy image. However, weaker signal (lag or still image) can be observed yet from time to time, depending on the environment where the system is installed. Complied with FCC part 15.247,ETSI(EN)300 328, audio / video signals transmitted out about or over 500 foot / 150meter in line of sight should be supported. Line of sign installation, though, is usually not a common practice. Factors affecting transmission include microwave ovens or other high frequency electromagnetic waves. Reinforced concrete walls, large scale metal products and metal fumiture should not be lacated near the camera or the receiver. Water creates an obstacle and should not be placed near. Human bodies such as a person passing through may cause unstable signal quality

How to improve the wireless signal quality?

If possible, remove obstacles in between camera and receiver that might reflect the signal. These could include furniture, cabinets, and walls. If you feel the wireless signal is not improvement, please relocate the camera closer to the receiver.

Why Image Compression?

In order to provide a private and interference free wireless service, this digital wireless solution works on a 2Mb narrow hopping band. Different from traditional 2.4GHz analog signal, this digital wireless signal is compressed and presented as Motion JPEG (MJPEG) format. By digitalizing and compressing the raw analog data, the bandwidth is used more efficiently and securely. Consequentially, you might observe an indent image line on a larger display receiver or plasma TV.

PRODUCT SPECIFICATION

	Caméra	Receiver	
Maximum Channels	4		
Communication Range	150 meters in open space		
Receiver Resolution	800 X 480		
Camera Resolution	640 X 480		
Operating Temperature	de -10°C à 50°C		
Operating Voltage	5V CC / 1A		
Current Consumption	550 mA (MAX)	860 mA (MAX)	
Night Vision	5 meters		
Dimension	123 x 65 x 65 mm	200 x122 x 25 mm	

STORAGE MEDIA MANAGEMENT

Micro SD Card Capacity	640 x 480 (VGA)	
1 Go	60 minutes	
2 Go	110 minutes	
8 Go	400 minutes	
16 Go	950 minutes	
32 Go	1880 minutes	

)ésignation :	KII VIDEOSUKVEILLA	INCE DWS	
— Durée	e de garantie	Γ	Ref
	2 ANS		KIT CCTV DWS
Lieu d'achat			
Ville :		CP :	
Nº lot (indiqué	dans la zone du code barre di	u packaging) :	
Vous			
Nom :	Pré	énom :	
Tél. :	Email :		
Ville :		CP :	
Installateur _			
particulier	professionnel		
	Nom :		
	Siret :		
N'oubliez	pas d'enregistrer votre garc en envoyant cet	antie dans le moi ite déclaration à	s suivant votre achat
S	CS Sentinel - Service SAV - 85130 LES LANDES G	Rte de St Sympho GÉNUSSON (Franc	orien - BP 69 ce)
	ou en vous rend	ant sur notre site	
	W W W.3C3-IUD	oonque.com	(

I I

> I L

WARRANTY DECLARATION

Product name : VIDEO SECURITY SYSTEM DWS

Lead lime	Ref				
2 YEARS	KIT CCTV DWS				
Purchase location					
City : ZIP CODE :					
Batch number (close to gencod location) :					
You					
Name :					
Phone : Email :					
City : ZIP CODE :					
Installation by					
Person Company					
Name :					
ID code :					

TO BE SEND AT LEAST 1 MONTH AFTER PURCHASING

SCS Sentinel - Service SAV - Rte de St Symphorien - BP 69 85130 LES LANDES GÉNUSSON (France)

or directy on our website www.scs-laboutique.com

