

Bouton poussoir

Installation et connexion :

- Avant de commencer l'installation : enlevez les piles ou isolez le transformateur. (en cas de raccordement au tableau électrique) du carillon.
- Amenez les 2 fils venant de votre carillon et dénudez leurs extrémités de 5mm.
- Positionnez les dans les trous dégagés comme décrit dans le guide à l'intérieur fixer définitivement.
- Placez votre bouton poussoir sur le boîtier d'encastrement ou sur le trou préalablement préparé dans votre support (pose encastree).
- Effectuez un test.
- Puis fixez le avec les vis fournies à cet effet en utilisant une technique adaptée à votre support (support plein, creux, bois...)


Résistant
Aux
Intempéries

Pose
Encastree

Garantie
2 ans



Schéma de branchement



IMPORTANT :

- Le montage doit être effectué par un électricien en état de hors tension.
- Max 24V=~/-(AC/DC) 1.5A
- Température acceptées : -20°C - + 50°C
- Ne jamais brancher sur le 230 Volts.

IDA 64141

OT - LINE : à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 2h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute).

Garantie : 2 ans (ticket de caisse faisant foi) contre tout vice de matière ou de fabrication, sauf utilisation anormale telle que le non respect des indications mentionnées.

SCS SENTINEL FRANCE
Route de St Symphorien - BP 69
85 130 Les Landes Génissou

