

DOUBLE PRISE DE COURANT

Avec terre

legrand®



Pro & Consumer Service

BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1

www.legrandgroup.com

FR Service consommateurs

0825 360 360 (0,15€ TTC/min)

www.legrand.fr

975 30

legrand®

Pour brancher un appareil électrique



Sécurité enfant




Montage horizontal




Montage vertical

DEMONTAGE / FIXATION


1



2



3



MONTAGE





Schéma de câblage à l'intérieur

2
ans
GARANTIE




3 245060 975302

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.




Prises équipées
du dispositif
de protection
enfants (éclips)



Bornes
auto

Appuyer
avec le doigt si le
câble utilisé est souple



16 A - 230 V_~
3680 W maxi

Câble rigide : 2,5 mm²

N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
T (terre) = vert/jaune