




SolarLight

Applique LED solaire
avec détecteur de mouvement


Installation-Utilisation / Installing-Using / Installazione-Utilizzo
Instalación- Uso / Installation-Benutzung / Installatie-Gebruik




En charge / Charging / Caricando / Cargando / Aufgeladen / Geladen



En fonctionnement / Operating / In esercizio / En funcionamiento / Im Betrieb / In werking





Mode : Activer/désactiver la lampe
Activate/desactivate the lamp
Attivare/desattivare la lampada
Activar/desactivar la lámpara
Aktivieren/deaktivieren das Lampe
Activeren / Deactiveren het lamp

Détecteur de mouvement

(à chaque détection de mouvement, la lumière passe de 20% à 100% pendant 25 +/- 5 secondes si "MODE" actif)

Motion sensor

(whenever detecting motion, the light varies from 20% to 100% during 25 +/- 5 secondes if «MODE» is on)

Sensore di movimento

(ad ogni rilevamento di movimento, la luce passa di 20% a 100% durante 25 +/- 5 secondi se «MODO» attivo)

Sensor de movimiento

(A cada detección de movimiento, la intensidad de la luz pasa de 20% a 100% durante 25 +/- 5 segundos si «MODO» activado)

Bewegungsdetektor

Bei jeder Bewegung variiert die Intensität des Lichts von 20% bis 100% während 25 +/- 5 Sekunden, wenn MODE aktiviert ist)

Bewegingsdetector

Voor elke beweging de lichtintensiteit varieert van 20% tot 100% gedurende 25 seconden bij MODE geactiveerd)

Si le panneau solaire capte la lumière, l'éclairage sera automatiquement désactivé

If the solar panel collects the light, the lighting will automatically be off

Se il pannello solare capta la luce, l'illuminazione sarà disattivata automaticamente

Si el panel solar captura la luz del sol, se apagará automáticamente la lámpara

Wenn der Solarzelle das Solarlicht aufnimmt, wird die Beleuchtung ausschalten

Als de zonnecel de zonne-licht absorbeert, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld



Avertissements / Warnings / Avvertenze / Advertencia / Warnungen / Waarschuwingen

- L'appareil ne doit pas être exposé aux flammes ou à l'eau / Keep the device away from fire and water / Non avvicinare l'apparecchio a fiamme libere o a acqua / No coloque el aparato cerca de llamas vivas o de agua / Das Gerät von offenem Feuer fernhalten oder Wasser / Plaats het apparaat niet in de buurt van een open vuur Of in het water.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical / Do not use in a tropical climate / Questo dispositivo non deve essere utilizzato in un clima tropicale / No se debe utilizar el producto en una zona tropical / Das Gerät nicht in tropischen Klimabedingungen anwenden / Dit apparaat mag niet in een tropisch klimaat worden gebruikt.
- Ne laissez pas le produit ou l'emballage à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger / Keep the product and its packaging out of reach of children and animals. It's a potential source of danger / Il prodotto e l'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini o animali, poiché costituiscono una potenziale fonte di pericolo / Dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro / Das Verpackungsmaterial und Ihres Produktes, muss von Kindern und Haustieren ferngehalten werden. Verpackungsmaterial kann gefährlich sein / Bewaar het product en de verpakking buiten het bereik van kinderen en dieren, Het verpakkingsmateriaal kan gevaar opleveren.
- Ne pas regarder frontalement la lumière LED / Do not look directly at the LED light / Non guardare direttamente alla luce di LED / No mirar directamente a la luz LED / Sehen Sie direkt das GEFÜHRTE Licht nicht an / Kijk niet rechtstreeks in de LED-lamp.