

KitAlarm

Sirena exterior adicional

SAL0062

KitAlarm



On aime



Para enchufar



Batería
de respaldo



Conexión
inalámbrica
a la central



Alerta sonora
100 dB



Alerta
visual



No teme los
cortes de
electricidad




A- PRECAUCIONES DE USO

Este manual forma parte integral de su producto. Estas instrucciones son para su seguridad. Léalas atentamente antes de usar el producto y guárdelas para futuras consultas. Elija un lugar adecuado. Asegúrese de que no haya ningún elemento que impida la inserción de los tacos y los tornillos en la pared. No conecte la fuente de alimentación hasta que haya completado y comprobado la instalación. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes debe realizarlos un especialista cualificado siguiendo las normas. La fuente de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Asegúrese de que este producto se utiliza únicamente para el fin previsto.


De acuerdo con la normativa y la garantía legal, la disponibilidad de la aplicación y sus actualizaciones está garantizada durante un periodo de 2 años.


Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

B - DESCRIPCIÓN



C - PRESENTACIÓN






2 Duración de la alarma

3 Volumen de la alarma

1				
(por defecto)				
30 s (por defecto)	2 min	5 min		
Alto volumen (por defecto)		Volumen bajo		

D - EMPAREJAMIENTO




1. Pulse el botón LEARN durante 1 seg. El LED se ilumina y suena 1 pitido.
2. Pulse el botón antimanipulación de la parte trasera de la central. Suena la sirena de la central.
3. La sirena externa emite 1 pitido y, tras una breve pausa, emite 2 pitidos.
4. Pulse el botón LEARN o espere 20 segundos para salir del modo de aprendizaje. La sirena está emparejada con la central KitAlarm.


RESET :

Pulse el botón LEARN durante 5 seg. Se borra el emparejamiento.


E - INSTALACIÓN




Para fijar los tornillos en el lugar correcto, utilice la plantilla suministrada.



Fije los 3 tornillos a la pared



Conexión del adaptador en el interior de la vivienda



Termine la instalación deslizando la sirena hacia arriba y hacia abajo por la pared.

	 LED
Modo armado	1x / 2 sec.
Modo parcial	1x / 5 sec.
Modo desarmado	X

●●● Estado de funcionamiento de la sirena

			 Flash
Alimentación eléctrica	Armado	x 1	x 1
	Desarmado	x 2	x 1
	Sirena	Duración a elegir en los parámetros	Parpadea
	Arrancamiento	30 sec.	Parpadea durante 30 seg.
	Retraso de salida (por defecto : 30 sec.)	1x/sec. (aumentar el ritmo durante 10 seg.)	Parpadea x 1
	Retraso de entrada (por defecto : 30 sec.)	1x/sec. (aumentar el ritmo durante 10 seg.)	Parpadea x 2
Batería	Armado	x 5	x 1
	Desarmado	x 5	x 1

F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sirena

Alimentación	12V DC 1A
Batería de emergencia	3,7V / 2200 mA (incluida)
Frecuencias de funcionamiento	433,2 / 434 / 434,4 MHz
Máxima potencia de transmisión	< 20 mW
Espacios abiertos	80 m
Volumen de la sirena	100 dB à 1 m (sur high) / 96 dB à 1 m (sur low)
Temperatura de funcionamiento	-10°C~+55°C / Humedad ≤ 95% (sin condensación)
Dimensiones	288 × 250 × 56.5mm

Adaptador

Referencia del modelo	ICP12-120-1000D
Tensión de entrada	100-240V AC
Frecuencia de CA de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	12V DC
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	12W
Rendimiento bajo carga	76.73 %
Rendimiento medio en activo	83.27 %
Consumo eléctrico sin carga	0.059 W

Chat en línea



¿Tiene alguna pregunta?

Para recibir una respuesta personalizada, utilice nuestro chat en línea en nuestra página web **www.scs-sentinel.com**

J - GARANTÍA



Garantía de 2 años, conforme a la normativa francesa.
Guarde en un lugar seguro el código de barras y su justificante de compra, se le pedirá para poder solicitar la garantía.
Es imprescindible conservar una prueba de compra durante todo el período de garantía.

La garantía no cubre:

- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños debidos a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños debidos a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

H - ADVERTENCIAS

- Mantenga el dispositivo alejado de las llamas, como velas encendidas.
- El funcionamiento normal del producto puede verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas.
- Este equipo está destinado exclusivamente al uso privado.
- Realice todas las conexiones entre los componentes antes de encender el kit.
- Conecte su aparato únicamente con el adaptador suministrado.
- Al tratarse de componentes electrónicos, deben manipularse con cuidado.
- Cuando instale su producto, no deje el embalaje al alcance de niños o animales. Son una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No está destinado al uso por parte de niños.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Cuando cambie la pila, utilice una de las mismas características que la suministrada con el producto.
- Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo ni arrojarse al fuego.



Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, desenchufe los dispositivos. No limpie el producto con disolventes, sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No pulverice nada sobre el producto.



Asegúrese de que su producto está bien cuidado y compruebe con frecuencia si la instalación presenta signos de desgaste. No utilice el aparato si necesita repararlo o ajustarlo. Recurra a personal cualificado.



No deseche los aparatos usados ni las pilas con la basura doméstica. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilice los medios de recogida selectiva ofrecidos por su ayuntamiento o distribuidor.

Significado de las marcas:

== Corriente continua ~ Corriente alterna ☐ Modelo de clase II



IP 56: El producto está protegido contra depósitos de polvo dañinos y contra el agua desde todas las direcciones.

I- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad puede consultarse en: www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France