


Repetir la opéración para cada tarjeta (10 tarjetas máxima se pueden añadir)

Tarjeta ya registrada

Suprimir una tarjeta



Suprimir todas las tarjetas (en caso de pérdida o de robo)

