



## Caractéristiques :

- Détecteur crépusculaire
- Détecteur de passage.
- Coloris gris.
- Distance de détection : 7 m.
- Angle de détection : 120°.
- Alimentation du détecteur par 4 piles LR6 (non fournies)
- Alimentation de la télécommande par 1 pile 12V A23 fournie.
- Volume alarme : 110 dB.

## Installation / Utilisation :



Dévisser et insérer la pile 12V dans la télécommande




Fixer le détecteur à l'aide d'une vis (non fournie)

Insérer les 4 piles LR6 dans le détecteur



Allumer ou éteindre le détecteur avec la télécommande



Sélectionner le mode souhaité.  
Votre détecteur est maintenant prêt à être utilisé



**En mode lumière LIGHT :**  
votre appareil sera en fonctionnement automatiquement dès lors que la luminosité diminue et que le détecteur de mouvement est activé.

**En mode alarme :**  
A la mise en marche, vous avez environ 1 minute pour quitter la pièce avant de déclencher l'alarme.



Cet appareil est garanti 2 ans dans nos ateliers.



2 Jahre Garantie gewährt ; Reparatur im Herstellerwerk.



This device is guaranteed for 2 years (return to factory).



Este aparato tiene una garantía de 2 años, en nuestros talleres.



Questo apparecchio è garantito 2 annos, presso i nostri centri di riparazione.



Urządzenie to posiada 2-letnią gwarancję u naszych przedstawicieli.



Voor dit product geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar.