



## CARACTÉRISTIQUES

- Portée 200 Mètres en champ libre.
- Fréquence : 867 MHz.
- Alimentation carillon : 4 piles LR14 non fournies.
- Alimentation bouton : 1 pile 12 V alcaline fournie.
- Mélodies : 13.
- Volume réglable (faible-fort).
- Témoin d'appel lumineux.
- Bouton poussoir gris étanche (norme IP54)
- Volume sonore maximum : 86 dB.
- Clip permettant la fixation du bouton poussoir autour du cou ou de la ceinture.

### Installation du bouton poussoir :

1. Positionner l'étiquette dans la coque transparente.
2. Installer le bouton au mur.
3. Insérer la pile 12V alcaline dans le bouton poussoir.

### Installation du carillon :

1. Insérer les 4 piles LR14 dans le carillon.
2. Réaliser les réglages suivants au dos du carillon.
3. Fixer une cheville dans le mur et positionner la vis fournie. Laisser dépasser la tête de vis afin d'y accrocher le carillon.



Cette notice fait partie intégrante de votre produit. Conservez-la soigneusement. Vérifier que ce produit est adapté à votre emplacement. Il doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.

Ne pas exposer les produits directement aux intempéries et à la lumière directe du soleil. Respecter la polarité des piles. Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Les piles usagées doivent être remplacées par des neuves de même type. Retirer les piles si vous n'utilisez pas le produit pendant plusieurs mois.

Ne laisser pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages.



Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la durée de cette période de garantie.



Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.

Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.



Ne jetez pas les piles, les appareils hors d'usage et les emballages avec les ordures ménagères. Ils font l'objet d'un tri sélectif. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

«Par la présente, la société SCS SENTINEL déclare le produit ONDEIS 200-1 conforme à la directive RTE 1999/5/CE. Vous trouverez la déclaration de conformité CE complète sur le site [www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)

SCS SENTINEL FRANCE : Route de St Symphorien - BP 69 - 85130 Les Landes Génusson  
Fabriqué en Chine.

