




- VARIATEUR DE LUMIÈRE À CÂBLER
 - LICHTDIMMER VOOR SNOERBEVESTIGING
- 40 - 200 W



Variateur
Dimmer





Pro & Consumer Service

BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1 / www.legrandelectric.com
FR Service Consommateurs 0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www.legrand.fr
BE www.legrand.be




- Pour allumer, faire varier et éteindre la lumière
- Om het licht aan te schakelen, te dimmen en uit te schakelen

• DEMONTAGE • DEMONTEREN



• DENUDAGE • ONTMANTELLEN



- Côté lampe • Côté fiche
- Richting lamp • Richting contactstop



- Câble : méplat avec double gaine 0,75 mm² souple
- Kabel : platte soepele kabel met dubbele isolatie 0,75 mm²


• BRANCHEMENT • AANSLUITEN

- Repoussez les fils • Draden ten einde duwen



- Vers lampe • Naar lamp
- Vers fiche • Naar contactstop
- N • (neutre) = bleu — N • (nulleider) = blauw
- L • (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune — L • (fase) = alles behalve blauw of groen/geel

• REMONTAGE • HERMONTEREN



- A câbler sur le fil de la lampe ou en remplacement d'un interrupteur
Convient uniquement pour des lampes 230 V ~ incandescentes  et halogènes 
Puissance : mini 40 W
 maxi 200 W
Ne convient que pour les luminaires de classe II 
Antiparasitage conforme à la norme EN 55 022.
- Aan te brengen op de snoer van de lamp of ter vervanging van de schakelaar
Enkel geschikt voor 230 V ~ gloei-  en halogeenlampen 
Vermogen : mini 40 W
 maxi 200 W
Enkel geschikt voor verlichting klasse II 
Ontstoring conform de norm EN 55 022.



Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.



Dit product dient bij voorkeur geïnstalleerd te worden door een erkend installateur. Een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken. Alvorens het product aan te sluiten, raadpleeg de bijsluitende en hou rekening met de specifieke montageplaats van het product. Product niet openen. Al de Legrand producten mogen enkel door Legrand diensten geopend en hersteld worden. Bij het zelf openen of herstellen vervalt de volledige verantwoordelijkheid, recht op vervanging en de garantie. Gebruik enkel de toebehoren van het merk Legrand. Bij elke interventie moet de stroom uitgeschakeld worden.

2
ans
jaar
garantie
GARANTIE



3 245060 958084

