


958 35



 **legrand**[®]

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE
Neptune



legrand®

Pro & Consumer
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1
www.legrandelectric.com
Service consommateurs
0825 360 360 (0,15 € TTC/min)
www.legrand.fr

LE00521AA
© Legrand 2006



UTILISATION

Pour lampes	
35°C ~ 230 V 50/60 Hz	Incandescentes
	Halogènes
mini.	60 W
maxi.	300 W

Incompatible avec les lampes à fluorescence




RECYCLABLE



2 ans
GARANTIE

Pour allumer automatiquement au passage d'une personne.

DEMONTAGE




BRANCHEMENT

S'installe à la place d'un interrupteur, sans modifier le câblage

Câble rigide : 1,5 mm²

— (neutre) = bleu
— (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune



FIXATION



Fixation à vis



Fixation à griffes


Avec boîte à encastrer prof. 40 mm mini.

REGLAGES

Détection maxi : 8 mètres



Réglage temporisation (6 s à 6 mn)



Réglage seuil de luminosité (3 à 1000 lux)

⚠ Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.