

942 46



 **legrand®**


- **BOUTON-POUSSOIR**
Pour carillon ou sonnerie
- **DRUKKNOP**
Voor gong of bel

 **legrand®**


www.legrandelectric.com



- **DEMONTAGE**
- **DEMONTEREN**



- **INSTALLATION**
- **INSTALLEREN**



2 x Ø 3 mm



- Pour utilisation sous abri
- Voor overdekte ruimte

- **CABLAGE**
- **BEKABELING**

- Vers carillon ou sonnerie Max. 24 V
- Naar gong of bel Max. 24 V



⚠ Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation
et d'utilisation.

⚠ Bij elke interventie, de stroom uitschakelen.
Respecteer strict de installatie-en gebruiksvooraarden.



2ans
GARANTIE

