



# Interrupteur tuner radio FM avec haut-parleur intégré Céliane™

673 09 - 997 14


Notice d'installation



## ■ PRÉSENTATION DU COFFRET

### Le clavier de commande de la radio

- 87,5 MHz à 108 MHz
- 10 stations maximum




### Le haut-parleur

- 1 W


## SOMMAIRE

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| ■ Présentation                                         | 1 |
| ■ Câblage de l'antenne                                 | 2 |
| ■ Câblage                                              | 2 |
| ■ Mise en service                                      | 3 |
| ■ Marche / Arrêt                                       | 3 |
| ■ Recherche de stations FM                             | 4 |
| ■ Réglage de la sensibilité                            | 4 |
| ■ Recherche et mémorisation<br>manuelle de stations FM | 5 |
| ■ Sélection des stations mémorisées                    | 5 |
| ■ Consignes de sécurité                                | 5 |

## ■ CÂBLAGE DE L'ANTENNE



## ■ CÂBLAGE



- Pour l'alimentation du tuner (12V), utilisez 2 fils (1 rouge et 1 bleu) de 20 cm (de 0,25 mm<sup>2</sup> à 1 mm<sup>2</sup>).

- Pour brancher l'alimentation, utilisez du câble 1,5 mm<sup>2</sup>

## ■ MISE EN SERVICE

### Scan

Recherche de stations

### Mémorisation


Rappel des stations  
mémorisées

### Volume


Réglage du son

### FM / Aux



Choix de l'écoute en  
bande FM ou par un  
auxiliaire  
(ex. : lecteur MP3)




## ■ MARCHÉ / ARRÊT




■ RECHERCHE DE STATIONS FM



> 1 sec




■ RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ



5 sec


FM x 3




5 sec

FM x 2


FM x 1



## ■ RECHERCHE ET MÉMORISATION MANUELLE DE STATIONS FM (MAX. 10 STATIONS)



## ■ SÉLECTION DES STATIONS MÉMORISÉES



## ■ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par LEGRAND. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires d'origine.

## ■ NOTES

[illegible]

## ■ NOTES

[illegible]

**Pro & Consumer Service**

BP 30076 / F - 87002 limoges Cedex 1

[www.legrandelectric.com](http://www.legrandelectric.com) **Service Consommateurs**0825 360 360 (0,15 € TTC/min) [www.legrand.fr](http://www.legrand.fr)