


Installation / Installazione / Instalación / Instalação

Recommandée sur pilier afin de garantir une portée optimale / Recommended on pillar to ensure optimal range / Raccomandata sul pilastro per garantire una portata ottimale / Recomendada sobre pilar para garantizar una portada óptima / Recomendado para em pilares para garantir um alcance ótimo



Tresse
Braided shield
Maglia di rame
intrecciata
Trenza
Escudo
enrançado

Câble coaxial
Coaxial cable
Cavo coassiale
Cabo coaxial
Cuivre central
Copper core
Nucleo di rame
Latón central
Cobre central



FR Branchez le cuivre central du câble coaxial sur la borne «ANT» et la tresse sur la borne «GND» / **EN** Connect the coaxial copper core to the terminal ANT and the coaxial braided shield to the terminal GND / **IT** Collegare il nucleo di rame verso la morsettiera ANT e la maglia di rame intrecciata verso la morsettiera GND / **ES** Conectar el latón central del cable coaxial sobre la borna «ANT» y la trenza sobre la borna «GND» / **PT** Ligar a extremidade de cobre do cabo coaxial ao terminal "ANT" e a trança ao terminal "GND".