



LightSensor 360

Détecteur de mouvement


pour éclairage extérieur

INSTALLATION / INSTALLING / INSTALLAZIONE / INSTALACIÓN / INSTALLATIE



BRANCHEMENTS ET RÉGLAGES / WIRING AND SETTINGS / CABLAGGI E REGOLAZIONI / CABLEADOS Y AJUSTES / VERDRAHTUNG UND EINSTELLUNGEN / BEDRADING EN INSTELLINGEN

⚡ Avant de commencer toute opération d'installation ou d'entretien, débranchez l'alimentation électrique. / Before starting any installation or maintenance operation, disconnect the power supply. / Prima di iniziare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, scollegare l'alimentazione. / Antes de iniciar cualquier operación de instalación o mantenimiento, desconecte la alimentación eléctrica. / Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen. / Koppel de voeding los voordat u met installatie- of onderhoudswerkzaamheden begint.



Permet de régler la sensibilité de déclenchement à la lumière
Light trigger sensitivity settings
Permette di regolare la sensibilità di sganciamento a la luce
Permite ajustar la sensibilidad de disparo a la luz
Stellt die Lichtempfindlichkeit des Auslösers ein
Past de trigger-gevoeligheid voor licht aan



Permet de régler la sensibilité de déclenchement du mouvement
Motion trigger sensitivity settings
Permette di regolare la sensibilità di sganciamento de movimento
Permite ajustar la sensibilidad de disparo del movimiento
Passt die Empfindlichkeit des Bewegungsauslösers an
Past de gevoeligheid van de bewegingstrigger aan

Permet de régler le temps de fonctionnement
(10 sec mini à 10 min max)
Functioning time setting
(10 sec mini to 10 min max)
Permette di regolare il tempo di funzionamento
(10 sec mini a 10 min max)
Permite ajustar el tiempo de funcionamiento
(10 seg mini a 10 min max)
Passt die Betriebszeit an
(10 sek mini - 10 min max)
Past de bedrijfstijd aan
(10 sec mini a 10 min max)

★ Le détecteur se déclenche même en pleine luminosité / The sensor is triggered even in full brightness / Il sensore si attiva stesso in piena luminosità / El sensor se activa incluso en plena luminosidad / Der Detektor wird auch bei vollem Licht ausgelöst / De detector wordt zelfs bij volledig licht geactiveerd

☾ Le détecteur se déclenche dans l'obscurité / The sensor is triggered in darkness / Il sensore si attiva alla penombra / El sensor se activa en la obscuridad / Der Detektor wird im Dunkeln ausgelöst / De detector wordt in het donker geactiveerd

FR. Garantie légale. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.
EN. Legal guarantee. It is imperative to keep a proof of purchase during the whole warranty period.
IT. Garanzia legale. È assolutamente necessario conservare la prova d'acquisto per tutto il periodo di garanzia.
ES. Garantía legal. Es imprescindible conservar un justificante de compra durante todo el periodo de garantía.
DE. Gesetzliche Garantie. Bewahren Sie während der gesamten Garantiezeit unbedingt einen Kaufbeleg auf.
NL. Wettelijke garantie. Het is absoluut noodzakelijk een aankoopbewijs te bewaren gedurende de gehele garantieperiode.



FR. En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciennes et de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet :
www.scs-sentinel.com/contact

IT. I tecnici del servizio post-vendita con sede in Italia sono disponibili al numero :

0039 01119620971

ES. Los técnicos del servicio posventa están disponibles en el siguiente número :

937376105



FR. Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

EN. For an individual answer, use our online chat on our website www.scs-sentinel.com

IT. Per una risposta personalizzata, utilizzare la nostra chat online su nostro sito web www.scs-sentinel.com

ES. Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

AVERTISSEMENTS / WARNINGS / AVVERTIMENTO / ADVERTENCIA / WARNHINWEISE / OPMERKINGEN

FR: Cette notice fait partie intégrante de votre produit, conservez-la soigneusement. Veuillez n'utiliser cet article que pour l'usage auquel il est destiné. Usage intérieur uniquement. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures ou à proximité d'une source de chaleur (radiateur). Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé à proximité de l'appareil. Couper l'alimentation du produit avant tout entretien. Ne pas nettoyer les appareils avec des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages.

EN: This manual is an integral part of your product. Keep it in a safe place for future reference. Use the equipment only for its intended purpose. Indoor use only. The appliance should not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance. Power down the product before every maintenance. Do not clean the appliance with abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not let children play with the product or with the packaging.

IT: Il manuale costituisce parte integrante del prodotto. Si consiglia di conservarlo con cura per consultazioni future. Utilizzare l'articolo solo per l'uso previsto. Uso interno solo. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, deve essere posto vicino all'apparecchio. Togliere la corrente il prodotto prima tutto manutenzione. Non pulire con sostanze abrasive e corrosive. Utilizzare un semplice panno morbido. Non è stato pertanto progettato per essere utilizzato da bambini.

ES: Este manual forma parte del producto. Conserve para poder efectuar cualquier consulta posterior. Utilice el artículo únicamente para su finalidad prevista. Uso interior solamente. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato. Cortar la energía del producto antes todo mantenimiento. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. Asegúrese de que los niños no juegan con el producto o con el embalaje.

DE: Diese Anleitung ist ein Integraler Bestandteil ihres Produktes. Bewahren Sie sie für eine spätere Einsicht sorgfältig. Verwendung in Innenräumen nur Türraum. Bitte benutzen Sie den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck. Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) neben das Gerät. Die Ernährung schneiden das Produkt des Netzes aus Vor jeder Wartung. Das Produkt nicht mit kratzenden oder korrosiven Substanzen reinigen. Zum Reinigen einen weichen Lappen nehmen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder mit dem Verpackung spielen.

NL: Lees de veiligheidsvoorschriften voordat u de installatie of het gebruik van het product. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Gebruik binnenshuis alleen deurbel. Deze apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten. Geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, worden geplaatst op of in de buurt van het apparaat. Snijd het voedsel het product van het netwerk. Voordat er enige onderhouds. Gebruik het product niet schoon met schurende of bijtende stoffen. Gebruik een eenvoudig doek. Bij het installeren van uw product, laat de verpakking buiten het bereik van kinderen.



FR: Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune. **EN:** Don't throw order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city. **IT:** Non gettare le apparecchiature fuori uso insieme ai rifiuti domestici. Le sostanze dannose contenute in esse possono nuocere alla salute dell'ambiente. Restituire questo materiale al distributore o utilizzare la raccolta differenziata organizzata dal comune. **ES:** No tire los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento. **DE:** Verbrachte mehr benützte Geräte sind Sondermüll. Sie enthalten möglicherweise gesundheits- und umweltschädliche Substanzen. Geben Sie alte Geräte zur fachgerechten Entsorgung beim Gerätehändler ab bzw. benutzen Sie die örtlichen Recyclinghöfe. **NL:** De lege oude apparaten niet met het huisvuil meegeven: deze kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die de gezondheid en het milieu schaden. De oude apparaten door uw distributeur laten innemen of de gescheiden vuilinzameling van uw gemeente gebruiken.



FR

Cet appareil
se recycle



A DÉPOSER
EN MAGASIN

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTÈRIE



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil si



Notice d'utilisation et d'installation



Installation and user manual



Manuale d'installazione e uso



Instrucciones de uso e instalación



Installation und Bedienungsanleitung



Installatie en Gebruiksaanwijzing