

VisioDoor 7

Interphone vidéo
Moniteur écran plat

Video door phone - flat screen monitor
Videocitofono - monitor schermo piatto
Videoportero - monitor pantalla plana
Video-Türsprechanlage - monitor Flachbildschirm
Videofoon - flatscreen monitor

12

2 fils
100 m max



6 mélodies



Mains libres



Déclenchement
gâche et portail



Enregistrement
photos



VisioDoor 7 PVF0026

ÍNDICE


A- Precauciones para el uso.....	29
B- Descripción.....	29
B1 - Contenido / Dimensiones	29
B2 - Presentación del producto.....	30
C- Cableado / Instalación.....	30
C1 - Esquema de cableado	30
C2 - Instalación	31
D- Uso	32
E- Características técnicas.....	36
F- Garantía	36
G- Avisos	37

A- PRECAUCIONES PARA EL USO


Este manual forma parte de su producto. Se facilitan la siguientes instrucciones para su seguridad. Leer detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y conservarlas para futuras consultas. Elegir un emplazamiento adecuado. Asegurarse de que ningún elemento dificulte la sujeción de los tacos y tornillos en la pared. Terminar y controlar su instalación antes de enchufar. No enchufar su alimentación mientras su instalación no esté terminada y controlada. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes deben efectuarse por una persona calificada y especializada. El bloque de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Usar el equipo únicamente para el fin para el que ha sido diseñado.

B- DESCRIPCIÓN

B1- Contenido / dimensiones




B2- Presentación del producto





C- CABLEADO / INSTALACIÓN

C1- Esquema de cableado












C2- Instalación

Monitor




Placa exterior



Después la instalación y prueba, colocar un junta de silicone transparente arriba y sobre los lados de la placa exterior (no abajo) para evitar los riesgos de infiltración

D- USO


Modo de selección *



1 2 Melodía




3 Hora





4 Fecha




5 Copiar en la tarjeta micro SD




6




Fotos transferidas con éxito



Formatear la tarjeta micro SD




Ninguna foto en la memoria interna



Ninguna tarjeta SD

7



8




Luminosidad



9

Color




10




Contrasto



11 Ajuste del volumen de la melodía




12



Llamada desde la placa exterior

1




2



3



4



5



Ajuste del volumen de la comunicación

Durante la llamada



Llamada perdida



E- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor

Alimentación	DC : 24V - 1A
Pantalla	7"
Resolución de pantalla LCD	800 (RVB) x 480
Memoria interna	1,2 MB (20 fotos). Cuando la memoria está llena, la nueva foto sobrescribirá automáticamente la foto más antigua.
Copia de seguridad en tarjeta SD externa	4 GB - 32 GB clase 4 (No suministrada). Es necesario formatear la tarjeta micro SD antes de utilizar.

Placa exterior

Material	Aleación de aluminio
Visión nocturna	luz infrarroja (LED)
Temperatura de servicio	-40 ~ 55°C
Ángulo de visión	80°

Adaptador

Alimentación	AC : 100V ~ 240V, 0.8A, 50Hz/60Hz DC: 24V, 1A
--------------	--

F- GARANTÍA



Es importante registrar sur garantía durante el mes posterior a su compra en :
www.scs-laboutique.com/accountProduct/declaration.
El recibo o la factura dan prueba de la fecha de compra.

G- AVISOS

- Mantener una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para asegurar una ventilación suficiente.
- La ventilación no se debe obstaculizar cubriendo las aperturas de ventilación con elementos como por ejemplo periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque el aparato cerca de llamas vivas, como velas encendidas.
- Importantes interferencias electromagnéticas pueden perturbar el funcionamiento normal del producto.
- El producto sólo está destinado al uso privado.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato.
- No se debe utilizar el producto en una zona tropical.
- La toma de corriente debe mantenerse fácilmente accesible. Se usa como mecanismo de desconexión.
- El monitor y el adaptador sólo se pueden usar en interiores.
- Efectuar todas la conexiones entre los elementos antes de enchufar el kit.
- Exclusivamente conectar el equipo con el adaptador incluido.
- Manejar los elementos con cuidado. Los componentes electrónicos son frágiles.
- No obstaculizar el micrófono de la placa exterior o del monitor.
- Durante la instalación del producto, dejar el producto y el embalaje fuera del alcance de los niños o de los animales. Constituyen una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No fue diseñado para ser utilizado por niños solos



Desconecte el cable de alimentación antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No vaporice ningún producto sobre el aparato.



Asegurese de efectuar un correcto mantenimiento del producto y verifique a menudo la instalación para detectar algún posible defecto. No utilice el aparato si necesita una reparación o un ajuste. Llame a un personal calificado.



No tire las pilas ni los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pídale a su distribuidor que los recupere o utilice los medios de recogida selectiva puestos a su disposición por el ayuntamiento.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

Route de St Symphorien
85130 Les Landes Génusson
FRANCE