

sccs sentinel

# AudioCom

## Interphone audio

filaire

Audio door phone  
Citofono audio  
Intercomunicador audio  
Audio-Türsprechanlage  
Audio-Intercom  
Θυροτηλέφωνου  
Intercomunicador áudio



PAF0008

AudioCom



2 fils  
100m max



Gâche et  
portail



Platine de rue  
en applique



16 mélodies



Haute  
résistance

 Notice d'utilisation et d'installation  Installation and user manual  Manuale d'installazione e uso  
 Instrucciones de uso e instalación  Installation und Bedienungsanleitung  
 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης  Manual de instruções e instalação

V.062025 - IndA

# SUMARIO


|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| A- Precauciones para el uso ..... | 17 |
| B- Descripción .....              | 17 |
| C- Cableado / Instalación .....   | 18 |
| D- Utilice .....                  | 19 |
| E- Características técnicas ..... | 20 |
| F- Asistencia técnica .....       | 20 |
| G- Garantía .....                 | 20 |
| H- Avisos .....                   | 21 |

## A- PRECAUCIONES PARA EL USO


Questo manuale è parte integrante del prodotto. Queste istruzioni sono destinate alla vostra sicurezza. Leggetele attentamente prima dell'uso e conservatele per riferimenti futuri. Scegliere una posizione adeguata. Assicurarsi che non vi siano ostacoli quando si inseriscono i tasselli e le viti. Non collegate il portatile prima di aver completato e controllato l'installazione. L'installazione, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere eseguiti da un tecnico qualificato. Verificare che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.

## B- DESCRIPCIÓN

### B1- Contenido



### B2- Presentación del producto




# C- CABLEADO / INSTALACIÓN

## C1- Esquema de cableado



Los cables de conexión  
no se suministran





## C2- Fijación y conexión de los elementos


Realizar una prueba de funcionamiento antes de fijar definitivamente los componentes.

### Placa exterior


Se recomienda encarecidamente la instalación en un porche o una zona cubierta para evitar la exposición directa a la luz solar o las inclemencias del tiempo.



1. Taladrar 2 orificios espaciados para que coincidan con los de la visera y, a continuación, insertar las 2 clavijas suministradas. Pasar el cable por el orificio de la visera y fijar con los 2 tornillos suministrados.




2. Conectar los cables según el esquema eléctrico y, a continuación, insertar la estación de puerta en la visera.



3. Fijar la base con el tornillo suministrado.

## Teléfono


Elija una ubicación adecuada para el microteléfono. La altura de instalación no debe superar los 2 metros.



1. Taladrar 2 orificios espaciados para que coincidan con los orificios de la placa e inserte los 2 tacos suministrados.
2. Conectar los cables según el esquema eléctrico y cuelgue el microteléfono en la placa.
3. Enchufar el microteléfono en la toma interior.

**⚠** Tras la instalación y las pruebas, coloque una junta de silicona transparente en la parte superior y los laterales de la estación de puerta (no en la parte inferior) para evitar cualquier riesgo de infiltración.

## D- UTILICE



Cuando el visitante pulsa el botón de llamada de la estación de puerta, suena el auricular. Descolgar el auricular para hablar con el visitante. La conversación dura 2 minutos. Sin embargo, si el visitante no responde en 40 segundos, la llamada finaliza automáticamente.



## E- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                  |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalación                                                      | montaje en superficie                                                                                                                   |
| Alimentación de la teléfono<br>Alimentación de la Placa exterior | 100-240V AC 50/60 Hz<br>9-12V DC                                                                                                        |
| Cableado                                                         | 0 a 50 metros: con cable de 0,75 mm <sup>2</sup> (no suministrado)<br>51 a 100 metros: con cable de 1 mm <sup>2</sup> (no suministrado) |
| Distancia máxima de cableado                                     | 100 m                                                                                                                                   |
| Dimensiones                                                      | 135 x 52 x 40 mm (teléfono)<br>208 x 67 x 50 mm (Placa exterior)                                                                        |
| Consumo en modo de espera                                        | <0,5 W                                                                                                                                  |
| Consumo en modo de llamada                                       | <4,5W                                                                                                                                   |
| Tiempo de espera                                                 | < 1min                                                                                                                                  |
| Temperatura de funcionamiento                                    | -10°C / +50°C (teléfono)<br>-20°C / +50°C (Placa exterior)                                                                              |
| Índice de protección de la estación de puerta                    | IP55                                                                                                                                    |

## F- ASISTENCIA TÉCNICA

### Consejos de los expertos

Los técnicos del servicio posventa están disponibles en el siguiente número:



**937376105**

Si el producto funciona mal durante la instalación o pocos días después, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente permaneciendo cerca del producto para que nuestros técnicos puedan diagnosticar el problema inmediatamente.



### Una pregunta ?

Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en **[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**

## G- GARANTÍA

**De acuerdo con la normativa vigente. Conservar el recibo de compra durante todo este período de garantía.**

Conservar el código de barra así como que su justificante de compra, serán necesarios para hacer uso de la garantía.

## H- AVISOS

- Realice todas las conexiones entre los componentes antes de encender el kit.
- Mantenga una distancia mínima (10 cm) alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- No obstruya las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque llamas desnudas, como velas encendidas, cerca del aparato.
- El funcionamiento normal del producto puede verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas.
- Este aparato está destinado exclusivamente al uso privado
- El auricular no debe exponerse a goteos ni salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el microteléfono.
- Este aparato no debe utilizarse en climas tropicales.
- El enchufe de red debe permanecer fácilmente accesible. Se utiliza como dispositivo de desconexión.
- El microteléfono debe utilizarse en interiores
- Al tratarse de componentes electrónicos, deben manipularse con cuidado.
- No bloquee el micrófono de la estación de puerta ni del microteléfono.
- Cuando instale su producto, no deje el embalaje al alcance de niños o animales domésticos. Representan una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No ha sido diseñado para ser utilizado por niños.
- La temperatura ambiente máxima a la que puede utilizarse el aparato no debe superar los 50°C.
- En caso de rotura del cable de alimentación o del enchufe, deseche el aparato.



Antes de cualquier operación de mantenimiento, desenchufe los aparatos. No limpie el producto con disolventes, sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un paño suave para limpiar el auricular. No pulverice nada sobre el producto.



Asegúrese de que su producto está bien mantenido y compruebe con frecuencia si la instalación presenta signos de desgaste. No utilice el aparato si es necesario realizar reparaciones o ajustes. Recorra a personal cualificado.



No tire los aparatos al final de su vida útil con la basura doméstica. Las sustancias peligrosas que pueden contener pueden perjudicar su salud y el medio ambiente. Utilice los servicios de recogida selectiva de su ayuntamiento o distribuidor.



Modelo de clase II



El teléfono es sólo para uso en interiores



Corriente alterna



Corriente continua

IP 55 : La unidad exterior está protegida contra los depósitos de polvo nocivos y los chorros de agua procedentes de todas las direcciones.



Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**SCS** sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France