scs sentinel

KitAlarm

Sirène extérieure additionnelle

Additional outdoor siren
Sirena esterna supplementare
Sirena exterior adicional

SAL0062

KitAlarm

On aime

- À brancher
- Batterie de secours
- Connexion sans fil à la centrale
- Alerte sonore 100 dB
- Alerte visuelle
- Ne craint pas les coupures d'électricité

Notice d'utilisation et d'installation
Installation and user manual
Manuale d'installazione e uso
Instrucciones de uso e instalación

V.042023 - IndA

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
Conformément à la réglementation et la garantie légale, la disponibilité de l'application et de ses mises à jour est garantie pour une durée de 2 ans.
Cette notice peut être amenée à évoluer selon les mises à jour de l'application. Afin d'être sûr d'avoir la dernière version, nous vous conseillons de la télécharger sur notre site internet www.scs-sentinel.com

B - DESCRIPTIF



Sirène **Adaptateur** **Gabarit** **Visserie**

C - PRÉSENTATION





1	(par défaut)		
2 Durée de l'alarme	30 s (par défaut)	2 min	5 min
			
3 Volume de l'alarme	Volume élevé (par défaut)		Volume faible
			

D - APPAIRAGE



1. Appuyer sur le bouton LEARN pendant 1 sec. La LED s'allume et émet 1 bip.
2. Appuyer sur le bouton anti-arrachement situé au dos de la centrale d'alarme. La sirène de la centrale sonne.
3. La sirène extérieure émet 1 bip puis après une courte pause, elle émet 2 bips.
4. Appuyer sur le bouton LEARN ou attendre 20 sec. pour sortir du mode learning. La sirène est appairée à la centrale d'alarme KitAlarm.

RESET :
Appuyer sur le bouton LEARN pendant 5 sec. L'appairage est supprimé.

E - INSTALLATION

❶



Pour fixer la visserie au bon endroit, utiliser le gabarit fourni.

❷



Fixer les 3 vis sur le mur

❸



Brancher l'adaptateur à l'intérieur de la maison

❹



Terminer l'installation en glissant la sirène de haut en bas du mur.

	LED
Mode armé	1x / 2 sec.
Mode partiel	1x / 5 sec.
Mode désarmé	X

Etat de fonctionnement de la sirène

			flash
Sur secteur	Armé	x 1	x 1
	Désarmé	x 2	x 1
	Sirène	Durée à choisir dans les paramètres	Clignote
	Arrachement	30 sec.	Clignote durant 30 sec.
	Délai de sortie (par défaut : 30 sec.)	1x/sec. (augmentation du rythme durant 10 sec.)	Clignote x 1
	Délai d'entrée (par défaut : 30 sec.)	1x/sec. (augmentation du rythme durant 10 sec.)	Clignote x 2
Batterie de secours	Armé	x 5	x 1
	Désarmé	x 5	x 1

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sirène

Alimentation	12V DC 1A
Batterie de secours	3,7V / 2200 mA (fournie)
Fréquence de fonctionnement	433,2 / 434 / 434,4 MHz
Puissance maximale d'émission	< 20 mW
Champ libre	80 m
Volume de le sirène	100 dB à 1m (sur high) / 96 dB à 1 m (sur low)
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C / Humidité ≤ 95% (sans condensation)
Dimensions	288 × 250 × 56.5mm

Adaptateur

Référence du modèle	ICP12-120-1000D
Tension d'entrée	100-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	1A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen à faible charge	76.73 %
Rendement moyen en mode actif	83.27 %
Concommation électrique hors charge	0.059 W

Conseils d'expert

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous.
Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.

0 892 350 490 Service 0,15 € / min + prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : **scs-sentinel.com/contact**

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit.
Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

Chat' en ligne

Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web
www.scs-sentinel.com

G - GARANTIE

Garantie 2 ans, conformément à la réglementation Française en vigueur.
Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.
Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Ne sont pas couverts par la garantie :
- Dommages matériels ou électriques résultant d'une mauvaise installation.
- Dommages résultant d'une utilisation impropre (utilisation différente de son origine) ou de modifications.
- Dommages résultant de l'utilisation et /ou installation de pièces ne provenant pas de celles prévues et incluses par SCS Sentinel.
- Dommages dûs à un manque d'entretien ou un choc.
- Dommages dûs aux intempéries telles que : grêle, foudre, vent violent, etc.
- Retours articles sans copie de facture ou justificatif d'achat.

H - AVERTISSEMENTS

- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.
- Conserver les piles et/ou batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
- En cas de remplacement de la pile, utilisez une pile avec les mêmes caractéristiques que celle fournie avec le produit.
- Les piles et/ou batteries ne doivent pas être exposée à une chaleur excessive ou jetées au feu.

Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne rien vaporiser sur le produit.

Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

Ne jetez pas les appareils et les piles hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

Signification des marquages :

Courant continu — Courant alternatif — Modèle de classe II

IP56 : Le produit est protégé contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.

I- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, SCS Sentinel déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.scs-sentinel.com/downloads.

A- SAFETY WARNING

This manual is an important part of your product. These instructions are designed to ensure your safety. Please read them carefully before use and keep them in a safe place for future consultation. Select a suitable location. Sure that nothing will block the screws and anchors being inserted in the wall. Do not connect it to the power supply until you have finished installing and checking it. A qualified, specialised professional must perform the set-up, configuration and electrical connection in accordance with industry standards. The power supply unit must be set up in a dry location. This product must only be used for its intended purpose.

In accordance with legal warranties and regulations, the application's availability and updates are guaranteed for a period of two years.

This manual may be amended as the application is updated. To ensure you have the latest version, we recommend you download it from our website www.scs-sentinel.com

B - DESCRIPTIF



Siren



Adaptor

Template



Screws

C - PRESENTATION









1	(by default)		
2 Siren alarming duration	30 s (by default)	2 min	5 min
			
3 Siren volume	High volume (by default)		Low volume
			

D - PAIRING



1. Press the LEARN button for 1 sec. The LED lights up and 1 beep sounds.
2. Press the anti-tampering button on the back of the control panel. The control panel's siren sounds.
3. The external siren emits 1 beep and then after a short pause, it emits 2 beeps.
4. Press the LEARN button or wait 20 seconds to exit the learning mode. The siren is paired with the KitAlarm control unit.

RESET :
Press the LEARN button for 5 sec. The pairing is deleted.

E - INSTALLATION

1



To fix the screws in the right place, use the template provided.

2



Fix the 3 screws to the wall

3



Connecting the adapter inside the house

4



Finish the installation by sliding the back of the siren up and down the wall.

	LED
Arm	1x / 2 sec.
Partial	1x / 5 sec.
Disarm	X

Status of the siren

			Flash
Power supply	Arm	x 1	x 1
	Disarm	x 2	x 1
	Alarming	Duration to choose in the parameters	Flashing
	Tamper	30 sec.	Flashing for 30 sec.
	Exit delay (by default : 30 sec.)	1x/sec. (increase in tempo for the last 10 sec.)	Flashing x 1
	Entry delay (by default : 30 sec.)	1x/sec. (increase in tempo for the last 10 sec.)	Flashing x 2
Back-up battery	Arm	x 5	x 1
	Disarm	x 5	x 1

F- SPECIFICATIONS

Siren

Power supply	12V DC 1A
Back-up batterie	3,7V / 2200 mA (supplied)
Operating frequency	433,2 / 434 / 434,4 MHz
Max. transmit power	< 20 mW
Clear field	80 m
Indoor siren	100 dB à 1m (sur high) / 96 dB à 1 m (sur low)
Operating temperature	-10°C~+55°C / Humidity ≤ 95% (without condensation)
Dimensions	288 × 250 × 56.5mm

Adaptor

Model identifier	ICP12-120-1000D
Input voltage	100-240V AC
Input AC frequency	50/60 Hz
Output voltage	12V DC
Output current	1A
Output power	12W
Efficiency at low load	76.73 %
Average active efficiency	83.27 %
No-load power consumption	0.059 W

Online chat

Questions?

Use our online chat to get a personalised answer by visiting our website
www.scs-sentinel.com

G - WARRANTY

Keep the barcode in a safe place, along with your proof of purchase.
If you claim under the warranty, you will be asked for these.
It is essential to keep your proof of purchase throughout the warranty period.

Not covered by the warranty:
- Material and electrical damage resulting from incorrect installation.
- Damage resulting from improper use (meaning not its intended purpose) or modifications.
- Damage resulting from the use and/or installation of parts not included or recommended by SCS Sentinel.
- Damage due to a lack of maintenance or an impact.
- Damage resulting from poor weather, such as hail, lightning or strong winds.
- Returns without a copy of the invoice or proof of purchase.

H - WARNINGS

- Keep the device away from naked flames such as burning candles.
- The products normal operation may be disrupted by strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private use only.
- Connect all the parts together before turning the power on.
- Only connect your device to the power using the supplied adapter.
- Handle the product parts carefully as they are electronic.
- When installing your product, do not leave packaging within reach of children or animals. It may pose a danger to them.
- This product is not a toy. It has not been designed for use by children.
- Keep new and used batteries out of reach of children.
- When replacing batteries, use batteries with the same characteristics as the ones supplied with the product.
- Do not expose the batteries to excessive heat or throw them in a fire.

Before performing any maintenance, disconnect your devices from the power supply. Do not clean the product with solvents or abrasive/corrosive substances. Simply use a soft cloth. Do not spray anything on the product.

Ensure your product is well-maintained and frequently check the system to spot any signs of wear and tear. Do not use the device if it requires repairs or tuning. Contact a qualified professional.



Do not throw the devices or batteries out in your normal household waste. They may contain hazardous substances that could be harmful to human health and the environment. Use the special collection services provided by your local authorities or retailer.

Meaning of symbols:

⎓ Direct current ∼ Alternating current ⧈ Class II model

IP 56: The product is protected against harmful dust deposits and against water from all directions.

I - DECLARATION OF CONFORMITY

SCS Sentinel hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be viewed online at: www.scs-sentinel.com/downloads.

A- PRECAUZIONI PER L'USO

Questo manuale è parte integrante del prodotto. Le presenti istruzioni sono per la vostra sicurezza. Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per consultarle ulteriormente in futuro. Scegliere una posizione idonea. Verificare che nessun elemento ostacoli l'inserimento dei tasselli e delle viti nella parete. Non riattaccare la corrente prima di aver terminato e verificato l'installazione. La predisposizione, i collegamenti elettrici e la configurazione devono essere effettuati a regola d'arte da una persona qualificata e specializzata. L'alimentatore deve essere installato in un luogo asciutto. Verificare che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
Nel rispetto della normativa e della garanzia legale, la disponibilità dell'applicazione e dei suoi aggiornamenti è garantita per 2 anni.
Il presente manuale può subire modifiche in base agli aggiornamenti dell'applicazione. Per avere la certezza di consultare l'ultima versione, ti invitiamo a scaricarlo dal nostro sito internet www.scs-sentinel.com.

B - DESCRIZIONE



Sirena **Adattatore** **Modello** **Viteria**

C - PRESENTAZIONE





1	(per default)		
2 Durata di allarme	30 s (per default)	2 min	5 min
			
3 Volume dell'allarme	Alto volume (per default)		Volume basso
			

D - ACCOPPIAMENTO



1. Premere il pulsante LEARN per 1 secondo. Il LED si accende e viene emesso 1 segnale acustico.
2. Premere il pulsante anti-strappo sul retro della centrale. La sirena del centralina di allarme suona.
3. La sirena esterna emette 1 bip e poi, dopo una breve pausa, emette 2 bip.
4. Premere il pulsante LEARN o attendere 20 secondi per uscire dalla modalità di apprendimento. La sirena è associata alla centrale KitAlarm.

RESET :
Premere il tasto LEARN per 5 secondi. L'accoppiamento viene cancellato.

E - INSTALLAZIONE

1



Per fissare le viti al posto giusto, utilizzare la dima fornita.

2



Fissare le 3 viti alla parete

3



Collegamento dell'adattatore all'interno della casa

4



Completare l'installazione facendo scorrere la sirena su e giù per la parete.

	LED
Inserito	1x / 2 sec.
Parziale	1x / 5 sec.
Disinserito	X

Stato di funzionamento della sirena

			Flash
Alimentazione	Inserito	x 1	x 1
	Disinserito	x 2	x 1
	Sirena	Durata da scegliere nei parametri	Lampeggiante
	Arrachement	30 sec.	Lampeggiante durante 30 sec.
	Ritardo di uscita (per default : 30 sec.)	1x/sec. (aumentare il ritmo per 10 sec)	Lampeggiante x 1
	Ritardo nell'ingresso (per default: 30 sec.)	1x/sec. (aumentare il ritmo per 10 sec)	Lampeggiante x 2
Batteria	Inserito	x 5	x 1
	Disinserito	x 5	x 1

F- CARATTERISTICHE TECNICHE

Sirena

Alimentazione	12V DC 1A
Batterie di reserva	3,7V / 2200 mA (fornita)
Frequenze di funzionamento	433,2 / 434 / 434,4 MHz
Potenza max. trasmessa	< 20 mW
Campo libero	80 m
Volume della sirena	100 dB à 1m (sur high) / 96 dB à 1 m (sur low)
Temperatura di funzionamento	-10°C~+55°C / Umidità ≤ 95% (senza condensa)
Dimensioni	288 × 250 × 56.5mm

Adattatore

Riferimento del modello	ICP12-120-1000D
Tensione di ingresso	100-240V AC
Frequenza del CA dell'entrata	50/60 Hz
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1A
Potenza di uscita	12W
Rendimento a basso carico	76.73 %
Rendimento medio in modo attivo	83.27 %
Consumo elettrico a vuoto	0.059 W

I consigli dell'esperto

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili in Italia al numero :

011-2339876

In caso di alfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema.

Chat online

Domande?

Per ottenere una risposta personalizzata è possibile utilizzare la nostra chat online sul sito web **www.scs-sentinel.com.**

G - GARANZIA

Garanzia di 2 anni, nel rispetto della legge francese attualmente in vigore.
Conservare con cura il codice a barre e una prova di acquisto:
sarà richiesta per poter applicare la garanzia.
È necessario conservare una prova di acquisto per tutto il periodo di garanzia.

La garanzia non copre:
- Danni materiali o elettrici derivanti da un'installazione non corretta.
- Danni derivanti da un uso improprio (uso diverso da quello originale) o da modifiche.
- Danni derivanti dall'uso e/o dall'installazione di pezzi diversi da quelli previsti e forniti da SCS Sentinel.
- Danni dovuti a una scarsa manutenzione o a urti.
- Danni dovuti a intemperie come grandine, fulmini, raffiche di vento, ecc.
- Restituzione di articoli senza copia della fattura o prova di acquisto.

H - AVVERTENZE

- Tenere il dispositivo lontano da fiamme libere (per es. candele accese).
- Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da una forte interferenza elettromagnetica.
- Questo kit è destinato esclusivamente all'uso privato.
- Tutti gli elementi devono essere utilizzati all'interno.
- Realizzare tutti i collegamenti tra gli elementi prima di accendere il kit.
- Collegare il dispositivo solo con l'adattatore in dotazione.
- Gli elementi contengono componenti elettronici e devono essere maneggiati con cura.
- Durante l'installazione del prodotto, tenere gli imballaggi fuori dalla portata di bambini e animali. Rappresentano una potenziale fonte di pericolo.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non è destinato all'uso da parte dei bambini.
- Conservare le pile e/o le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di sostituzione della pila, utilizzare una pila con caratteristiche analoghe a quella fornita con il prodotto.
- Le pile e/o le batterie non devono essere esposte a fonti di calore e non devono essere gettate nel fuoco.

Prima della manutenzione, scollegare tutti i dispositivi. Non lavare il prodotto con solventi, sostanze abrasive o corrosive. Utilizzare un semplice panno morbido. Non spruzzare niente sul prodotto.

Assicurarsi della corretta manutenzione del prodotto e verificare spesso l'impianto per rilevare eventuali segni d'usura. Non utilizzare il dispositivo se sono necessarie riparazioni o regolazioni. Rivolgersi a personale qualificato.

Non smaltire i dispositivi e le pile usate con i rifiuti domestici. Le sostanze pericolose che possono contenere possono danneggiare la salute e l'ambiente. Utilizzare i mezzi di raccolta differenziata messi a disposizione dal proprio comune o distributore.

Significato dei simboli:

⎓ Corrente continua ~ Corrente alternata ☐ Modello di classe

IP 56: Il prodotto è protetto contro i depositi di polvere dannosi e contro l'acqua da tutte le direzioni.

I - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, SCS Sentinel dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito www.scs-sentinel.com/downloads.

A- PRECAUCIONES DE USO

Este manual forma parte integral de su producto. Estas instrucciones son para su seguridad. Léalas atentamente antes de usar el producto y guárdelas para futuras consultas. Elija un lugar adecuado. Asegúrese de que no haya ningún elemento que impida la inserción de los tacos y los tornillos en la pared. No conecte la fuente de alimentación hasta que haya completado y comprobado la instalación. La instalación, las conexiones eléctricas y los ajustes debe realizarlos un especialista cualificado siguiendo las normas. La fuente de alimentación debe instalarse en un lugar seco. Asegúrese de que este producto se utiliza únicamente para el fin previsto.

De acuerdo con la normativa y la garantía legal, la disponibilidad de la aplicación y sus actualizaciones está garantizada durante un periodo de 2 años.

Este manual puede estar sujeto a cambios en función de las actualizaciones de la aplicación. Para asegurarse de que tiene la última versión, le aconsejamos que la descargue de nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

B - DESCRIPCIÓN



Sirena **Adaptador** **Plantilla** **Tornillos**

C - PRESENTACIÓN





1	(por defecto)		
2 Duración de la alarma	30 s (por defecto)	2 min	5 min
			
3 Volumen de la alarma	Alto volumen (por defecto)		Volumen bajo
			

D - EMPAREJAMIENTO



1. Pulse el botón LEARN durante 1 seg. El LED se ilumina y suena 1 pitido.
2. Pulse el botón antimanipulación de la parte trasera de la central. Suena la sirena de la central.
3. La sirena externa emite 1 pitido y, tras una breve pausa, emite 2 pitidos.
4. Pulse el botón LEARN o espere 20 segundos para salir del modo de aprendizaje. La sirena está emparejada con la central KitAlarm.

RESET :
Pulse el botón LEARN durante 5 seg. Se borra el emparejamiento.

E - INSTALACIÓN

❶



Para fijar los tornillos en el lugar correcto, utilice la plantilla suministrada.

❷



Fije los 3 tornillos a la pared

❸



Conexión del adaptador en el interior de la vivienda

❹



Termine la instalación deslizando la sirena hacia arriba y hacia abajo por la pared.

	LED
Modo armado	1x / 2 sec.
Modo parcial	1x / 5 sec.
Modo desarmado	X

Estado de funcionamiento de la sirena

			Flash
Alimentación eléctrica	Armado	x 1	x 1
	Desarmado	x 2	x 1
	Sirena	Duración a elegir en los parámetros	Parpadea
	Arrancamiento	30 sec.	Parpadea durante 30 seg.
	Retraso de salida (por defecto : 30 sec.)	1x/sec. (aumentar el ritmo durante 10 seg.)	Parpadea x 1
	Retraso de entrada (por defecto : 30 sec.)	1x/sec. (aumentar el ritmo durante 10 seg.)	Parpadea x 2
Batería	Armado	x 5	x 1
	Desarmado	x 5	x 1

F- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sirena

Alimentación	12V DC 1A
Batteria de emergencia	3,7V / 2200 mA (incluida)
Frecuencias de funcionamiento	433,2 / 434 / 434,4 MHz
Máxima potencia de transmisión	< 20 mW
Espacios abiertos	80 m
Volumen de la sirena	100 dB à 1m (sur high) / 96 dB à 1 m (sur low)
Temperatura de funcionamiento	-10°C~+55°C / Humedad ≤ 95% (sin condensación)
Dimensiones	288 × 250 × 56.5mm

Adaptador

Referencia del modelo	ICP12-120-1000D
Tensión de entrada	100-240V AC
Frecuencia de CA de entrada	50/60 Hz
Tensión de salida	12V DC
Corriente de salida	1A
Potencia de salida	12W
Rendimiento bajo carga	76.73 %
Rendimiento medio en activo	83.27 %
Consumo eléctrico sin carga	0.059 W

Chat en línea

¿Tiene alguna pregunta?

Para recibir una respuesta personalizada, utilice nuestro chat en línea en nuestra página web **www.scs-sentinel.com**

J - GARANTÍA

Garantía de 2 años, conforme a la normativa francesa.
Guarde en un lugar seguro el código de barras y su justificante de compra, se le pedirá para poder solicitar la garantía.
Es imprescindible conservar una prueba de compra durante todo el período de garantía.

La garantía no cubre:
- Daños materiales o eléctricos derivados de una instalación incorrecta.
- Daños derivados de un uso inadecuado (uso distinto al original) o de modificaciones.
- Daños resultantes del uso y/o instalación de piezas distintas a las previstas e incluidas por SCS Sentinel.
- Daños debidos a la falta de mantenimiento o caídas.
- Daños debidos a la intemperie, como granizo, rayos, vientos fuertes, etc.
- Devolución de artículos sin copia de la factura o justificante de compra.

H - ADVERTENCIAS

- Mantenga el dispositivo alejado de las llamas, como velas encendidas.
- El funcionamiento normal del producto puede verse afectado por fuertes interferencias electromagnéticas.
- Este equipo está destinado exclusivamente al uso privado.
- Realice todas las conexiones entre los componentes antes de encender el kit.
- Conecte su aparato únicamente con el adaptador suministrado.
- Al tratarse de componentes electrónicos, deben manipularse con cuidado.
- Cuando instale su producto, no deje el embalaje al alcance de niños o animales. Son una fuente potencial de peligro.
- Este producto no es un juguete. No está destinado al uso por parte de niños.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Cuando cambie la pila, utilice una de las mismas características que la suministrada con el producto.
- Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo ni arrojarse al fuego.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, desenchufe los dispositivos. No limpie el producto con disolventes, sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. No pulverice nada sobre el producto.

Asegúrese de que su producto está bien cuidado y compruebe con frecuencia si la instalación presenta signos de desgaste. No utilice el aparato si necesita repararlo o ajustarlo. Recurra a personal cualificado.

No deseche los aparatos usados ni las pilas con la basura doméstica. Las sustancias peligrosas que podrían contener pueden ser perjudiciales para la salud y para el medio ambiente. Utilice los medios de recogida selectiva ofrecidos por su ayuntamiento o distribuidor.

Significado de las marcas:

⎓ Corriente continua ~ Corriente alterna ⧈ Modelo de clase II

IP 56: El producto está protegido contra depósitos de polvo dañinos y contra el agua desde todas las direcciones.

I- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, SCS Sentinel declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad puede consultarse en: www.scs-sentinel.com/downloads.

Toutes les infos sur :

www.scs-sentinel.com

SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France