

SolarGate 20W

Kit d'alimentation solaire pour automatisme

Solar power alimentation kit
Kit d'alimentazione solare per automatismo
Kit de energía solar para automatismos

AAM00095

SolarGate 20W



Solaire



Économie
d'énergie



Installation
facile

12-24
VOLTS



Ne pas
brancher sur
du 230V



Notice d'utilisation et d'installation

Manuale d'installazione e uso



Installation and user manual

Instrucciones de uso e instalación

SOMMAIRE

A - Présentation	3
B - Installation	3
C - Branchement général (multi-marques)	4
D - Branchement spécifique pour motorisation SCS Sentinel.....	5
E - Utilisation	7
F - Aide au dépannage	9
G - Assistance téléphonique	9
H- Garantie.....	9


A- PRÉSENTATION

Le panneau photovoltaïque permet de fournir l'énergie nécessaire à l'autonomie de l'automatisme. L'énergie fournie par le panneau doit être supérieure à l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de l'automatisme. La batterie permet de stocker cette énergie pour la restituer lorsqu'il n'y a plus d'apport d'énergie par le panneau photovoltaïque.

L'emplacement du panneau doit garantir un ensoleillement total : il ne doit pas y avoir d'ombre sur le panneau tout au long de la journée ; il doit être installé loin de toute végétation, des murs... Si le panneau est à l'ombre, son rendement diminue et il ne permettra pas de fournir suffisamment d'énergie pour garantir l'autonomie de l'automatisme.

B- INSTALLATION


1




2



3



4






**Installation
plein sud
obligatoire**

Le panneau ne doit jamais être exposé à l'ombre

Chargement : 8h de plein soleil


C- BRANCHEMENT GÉNÉRAL (MULTI-MARQUES)

12 V





Selon la marque de votre automatisme, les connecteurs fournis par défaut dans le kit pourront être remplacés. Veuillez à bien respecter les polarités.

24 V




D- BRANCHEMENT SPÉCIFIQUE AVEC MOTORISATION SCS SENTINEL

Modèle 1 et 2 - portail battant platine P100 PCB1 - P100 PCB2




Modèle 3 - portail coulissant platine P501 BH

12 V





24 V




E- UTILISATION


1 Menu principal



2 Réglage si nécessaire




1 Écran principal




Cliquer pour
passer d'un
menu à l'autre

2 Seuil de la tension de charge de maintien



**VOIR INDEX
pour réglage**

3 Seuil de la tension d'activation de la motorisation



**VOIR INDEX
pour réglage**



Cliquer pour
passer d'un
menu à l'autre

4 Seuil de la tension de désactivation de la motorisation



**VOIR INDEX
pour réglage**




Cliquer pour
passer d'un
menu à l'autre

5



Ne pas modifier ce réglage



Cliquer pour
passer d'un
menu à l'autre

6



**VOIR INDEX
pour réglage si changement
autre modèle de batteries**

601 = batteries SolarGate
Tension 14,4V

602 = batteries au gel
Tension 14,2V

603 = batteries humide
Tension 14,6V

F- AIDE AU DÉPANNAGE

Problème	Solution
La tension des batteries est faible (>22V) et le témoin  est éteint	Déconnecter l'automatisme du régulateur, puis attendre. Ne rebrancher l'automatisme que lorsque la charge est redevenue normale ou réorienter votre panneau solaire de manière à ce qu'il soit mieux exposé aux rayons du soleil.
Les batteries ne tiennent pas la charge	Vérifier la consommation courant au repos de votre automatisme qui doit être < 40 mA, et vérifier l'exposition du panneau qui ne doit jamais être à l'ombre et orienté plein sud.

G- ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous



Hotline

0 892 350 490

Service 0,35 € / min
+ prix appel

Horaire hotline, voir sur le site internet : scs-sentinel.com

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments afin de facilement déterminer si c'est le matériel ou l'installation qui pose problème.

H- GARANTIE



Garantie 2 ans

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

Route de St Symphorien
85130 Les Landes Génusson
FRANCE